
Útgáfa 2.0
08.02.2013

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN ALMANNAVARNA

Flugslysaáætlun fyrir Þingeyrarflugvöll



Ríkislögreglustjórinn

Lögreglustjórinn á Vestfjörðum

Almannavarnanefnd Ísafjarðarbæjar

Isavia

Flugslysaáætlun fyrir Þingeyrarflugvöll

Unnin af almannavarnadeild ríkslögreglustjórans, Isavia, lögreglustjóranum á Vestfjörðum og Almannavarnanefnd Ísafjarðarbæjar og Súðavíkur

Athugasemdum og fyrirspurnum skal beina til almannavarnadeildar almannavarnir@logreglan.is

EFNISYFIRLIT – KAFLASKIPTI

1 INNGANGUR 5
2 STAÐHÆTTIR 6
3 SKILGREININGAR 7
3.1 Virkjun 7
3.2 Almannavarnastig 7
3.3 3.6 Afboðun 7
3.4 Skammstafanir 8
4 BOÐUN 9
4.1 Óvissustig 9
4.2 Hættustig 10
4.3 Neyðarstig - Land 11
4.4 Neyðarstig - Sjór 12
5 STJÓRNKERFI 13
5.1 Grunneiningar, hlutverk og tengingar stjórnkerfisins 13
5.2 Aðgerðastjórn 14
5.3 Verkþáttaskipurit fyrir aðgerðastjórn 15
5.4 Vettvangsstjórn 16
5.5 Verkþáttastjórar 17
5.6 Verkþáttaskipurit fyrir vettvangsstjórn 18
5.7 Samhæfingarstöðin 19
5.8 Flugvallarstjóri / -stjórn 19
5.9 Fjölmiðlar 19
5.10 Rannsókn vettvangs 20
5.11 Loftbrú 20
6 6.0 STARFSSVÆÐI 21
6.1 Móttökustaður bjarga (MÓT) 22
6.2 Biðsvæði á vettvangi (BF, BH og BTB) 22
6.3 Slysstaður og næsta nágrenni (SLY) 23
6.4 Söfnunarsvæði slasaðra (SSS) 23
6.5 Söfnunarsvæði látinna (SSL) 24
6.6 Gæslustörf á vettvangi 24
6.7 Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA) 25
6.8 Talning/Skráning 25
7 FLUGSLYS Á SJÓ 26
7.1 Inngangur 26
7.2 Staðhættir 26
7.3 Skilgreiningar 26
7.4 Boðun 26
7.5 Stjórnun 26
7.6 Fjarlægð frá landi eykst 27
7.7 Fjarskipti 27
7.8 Starfssvæði í landi 27
7.9 Röð aðgerða 28
8 VERKEFNI VIÐBRAGÐSAÐILA 29
8.1.1 Flugturninn á Þingeyri 30
8.1.2 Flugturninn á Ísafirði 33
8.1.3 Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík 34
8.1.4 Neyðarlínan 112 36
8.1.5 Starfsfólk flugfélaga og í flugstöð (ef/þegar þau eru á staðnum) 37
8.1.6 Lögreglan á Vestfjörðum 38
8.1.7 Slökkvilið Ísafjarðarbæjar 39
8.1.8 Slökkvilið Bolungarvíkur 40
8.1.9 Slökkvilið Súðavíkur 41
8.1.10 Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar 42
8.1.11 Sjúkrabifreið Bolungarvík 43
8.1.12 Svæðisstjórn björgunarsveita, svæði 7 44
8.1.13 Björgunarfélag Ísafjarðar 45
8.1.14 Björgunarsveitin Tindar 46
8.1.15 Björgunarsveitin Björg 47

8.1.16 Björgunarsveitin Sæbjörg 48
8.1.17 Björgunarsveitin Dýri 49
8.1.18 Björgunarsveitin Ernir 50
8.1.19 Björgunarsveitin Kofri 51
8.1.20 Björgunarskipið Gunnar Friðriksson 52
8.1.21 Björgunarskipið Vörður (Patreksfirði) 53
8.1.22 Aðgerðastjórn almannavarna Ísafjarðar 54
8.1.23 Rauði krossinn á Ísafirði 55
8.1.24 Rauði krossinn í Dýrafirði 56
8.1.25 Rauði krossinn Bolungarvík, Súðavík, Súgandafirði og Önundarfirði 57
8.1.26 Lóðsinn 58
8.1.27 8Landspítali Fossvogi slysa- og bráðamóttaka 59
8.1.28 Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra 60
8.1.29 Landhelgisgæslan 61
8.1.30 Samhæfingarstöðin 62
9 SKIPULAG FJARSKIPTA 63
9.1 GRUNNSKIPULAG FJARSKIPTA 63
9.2 FJARSKIPTI SUNDURLIÐUÐ 64
9.3 GRUNNSKIPULAG FJARSKIPTA SJÓ 66
10 KORT 69
11 DREIFINGARLISTI 71
12 BREYTINGA SAGA 72
13 VIÐAUKAR 73
13.1 SKIPULAG SSS 73
13.2 TALNINGABLAÐ 74

1 INNGANGUR

Flugslysaáætlunin segir fyrir um skipulag og stjórnun aðgerða í kjölfar flugslyss á eða við Þingeyrarflugvöll. Hún er unnin af almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og Isavia í samvinnu við almannavarnanefnd Ísafjarðarbæjar. Allir viðbragðsaðilar og aðrir, sem nefndir eru í áætluninni, voru hafðir með í ráðum.

Markmið áætlunarinnar eru að tryggja skipulögð viðbrögð við flugslysum á eða við Þingeyrarflugvöll og að þolendum flugslyss berist öll nauðsynleg aðstoð á sem skemmstum tíma. Flugslysasáætlunin er til leiðbeiningar um fyrstu viðbrögð en felur ekki í sér endanleg fyrirmæli. Þannig getur lögreglustjóri ákveðið breytta starfstilhögun með tilliti til ástands og aðstæðna hverju sinni.

Lögreglustjórinn á Vestfjörðum, í samvinnu við almannavarnadeild ríkislögreglustjórans og Isavia, ber ábyrgð á virkni áætlunarinnar og þessir aðilar vinna saman að uppfærslum og lagfæringum á henni en ritstjórn er á ábyrgð almannavarnadeildar. Áætlunin skal uppfærð á a.m.k. fimm ára fresti en yfirfara árlega. Boðunarlista hjá Neyðarlínunni skal uppfæra eins oft og þörf krefur og eigi sjaldnar en árlega.

Á sama hátt skal lögreglustjórinn á Vestfjörðum, í samvinnu við almannavarnadeild ríkislögreglustjórans og Isavia, beita sér fyrir því að allir þættir áætlunarinnar séu æfðir að minnsta kosti á fimm ára fresti í tengslum við uppfærslu áætlunarinnar. Einnig skal hann stuðla að reglubundnum æfingum einstakra verkþátta.

Allir sem tengjast áætluninni skulu taka saman verkáætlun með gátlistum um það hvernig þeir leysa þau verkefni sem þeim eru falin skv. 8. kafla og skila verkáætluninni og gátlistunum til lögreglustjórans á Vestfjörðum. Þessar verkáætlanir og gátlistar eru hluti af flugslysaáætlun Þingeyrarflugvallar. Gátlistana skal uppfæra árlega.

Áætlunin miðast við verkþáttaskipuritið SÁBF vegna aðgerða á slysavettvangi, sem var gefið út af Almannavörnum ríkisins í samstarfi við Landlækni, ríkislögreglustjóra, Brunamálastofnun, Slysavarnafélagið Landsbjörg og Rauða kross Íslands.

Við gerð áætlunarinnar var stuðst við lög 82/2008 um almannavarnir, 132. grein loftferðalaga nr. 60/1998 og 6. grein lögreglulaga nr. 90/1996.

Flugslysaáætlunin tekur þegar gildi.

Þingeyri 08.02.2013

Ríkislögreglustjóri

Lögreglustjórinn á Vestfjörðum

Almannavarnanefnd Ísafjarðarbæjar og Súðavíkur

Isavia

2 STAÐHÆTTIR

Þingeyrarflugvöllur (BITE) er flugvöllur í flokki 4 (CAT 4).

Staðsetning flugvallar: Völlurinn er um 3,5 km. utan við Þingeyri og fyrir Dýrafirði miðjum, vestanmegin, við mynni Kirkjubólsdals.

Flugvallarsvæði: Völlurinn er byggður á sléttlendi skammt við bæinn Hóla. Hann liggur að sjó öðru megin en hinn endi hans liggur að þjóðvegi og að Sandá.

Flugbraut: Ein flugbraut. Lendingaráttir 14 / 32.Þessar tölur standa fyrir misvísandi (segulstefnu) lendingarstefnu flugvélar. 14 er td. 140 gráður.

Lengd / breidd brautar:	*1084 metrar / 30metrar*
Öryggissvæði:	*15 metrar beggja megin, lengd brautar*
Meðalhæð flugbrautar:	*Meðalhæð yfir sjó 9,8 metrar / 32 fet*
Hnattstaða:	*Miðpunktur brautar 655213N / 0233335W*
Yfirborðsefni brautar:	*Tjörubundinn grús .*
Akbrautir:	*Frá flugbraut að flugstöð*
Ljós:	*Flugbrautarljós, aksturs ljós, Papi.*


Mannvirki: Flugstöð, bílskýli

Aðflug: Einungis sjónaðflug (VFR)

Vegir, slóðar: Vegur liggur norðaustan við flugvöllinn nokkuð samhliða brautinni.

Björgunartæki: 5.100 l slökkvibíll. Annar búnaður samkvæmt kröfum.

Flugumferð: Einkum varavöllur fyrir Ísafjörð. Einnig umferð smærri véla



Flugkort (instrument approach chart) Selárdalur. Þingeyri aðeins sjónflug.

3 SKILGREININGAR

3.1 Virkjun

Flugslysaáætlunina er hægt að virkja á þrem ólíkum almannavarnastigum. Forsendur virkjunar liggja í samráði flugradíómanns í flugturni og flugstjóra loftfars (ef vélin er enn á flugi). Þannig tilkynnir flugradíómaður í flugturni Neyðarlínunni um á hvaða stig skuli virkja áætlunina. Þeir sem heimild hafa til að virkja áætlunina eða óska eftir afboðun á henni eru:

- Flugturninn á Þingeyri
- Flugturninn á Ísafirði
- Lögreglan á Vestfjörðum
- Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík
- Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra

Þegar flugslysáætlunin hefur verið virkjuð eru aðgerðir undir stjórn aðgerðastjórnar. Aðgerðastjórn metur hvort þörf er á að boða fleiri aðila til starfa.

Einungis aðgerðastjóri eða turn hafa heimild til þess að afboða eða breyta almannavarnastig þ.e. alvarleika- og umfangsstigi eftir að áætlunin hefur verið virkjuð. Aðgerðastjóri og turn hafa samráð um afboðun eða breytingar á almannavarnastigum.

Aðgerðastjórn tilkynnir afboðun og breytingar á almannavarnastigi til Neyðarlínu sem sér um framkvæmd hennar og sendir tilkynningu þar um. Aðgerðastjórn tilkynnir auk þess um afboðun eða breytingu á TETRA til þeirra viðbragðsaðila sem hafa verið virkjaðir.

Við ákvörðun um umfang skal miða við fjölda um borð. Sé það ekki vitað skal miða við sætafjölda vélar.

3.2 Almannavarnastig

1. **Óvissustig**

Ástand þar sem óvissa ríkir um öryggi loftfars og þeirra sem í því eru.

2. **Hættustig**

Ástand þar sem ótti ríkir um öryggi loftfars og þeirra sem í því eru.

3. **Neyðarstig**

Ástand þar sem vitað er að loftfar er í alvarlegri, yfirvofandi hættu og þeir sem í því eru þarfnast tafarlausrar aðstoðar. T.d. flugslys á landi.

4. **Neyðarstig (sjór)**

Ástand þar sem vitað er að loftfar er í alvarlegri, yfirvofandi hættu og þeir sem í því eru þarfnast tafarlausrar aðstoðar. T.d. flugslys á sjó.

3.3 Afboðun

Aðgerðastjórn tilkynnir afboðun og breytingar á almannavarnastigi til Neyðarlínu sem sér um framkvæmd hennar og sendir tilkynningu þar um. Aðgerðastjórn tilkynnir auk þess um afboðun á TETRA til þeirra viðbragðsaðila sem hafa verið virkjaðir.

3.4 Skammstafanir

AHS	Aðhlynningarstjóri
AST	Aðgerðastjórn /-stjóri
AVN/Av-nefnd	Almannavarnanefnd
BF	Biðsvæði flutningstækja
BH	Biðsvæði hjálparliðs
BTB	Biðsvæði tækja og búnaðar
ETA	Áætlaður komutími (Esteimated Time of Arrival)
ETD	Áætlaður brottfarartími (Esteimated Time of Departure)
F	Verkþátturinn Flutningar
FST	Isavia
FSI	Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði
IL	Innri lokun
L og B	Verkþátturinn Leit og björgun
LSH	Landspítali Háskólasjúkrahús
LÞ	Lendingarsvæði fyrir þyrlur
Mhz	Megahertz
MÓT	Móttökustaður fyrir bjargir
JRCC	Stjórnstöð leitar loftfara og björgunar á sjó (Joint Rescue Coordination Centre)
RKÍ	Rauði kross Íslands
RNF	Rannsóknarnefndnfd flugslysa
S og F	Verkþátturinn Sjúkra- og fjöldahjálp
SÁBF	**S**tjórnun-**Á**ætlun-**B**jargir-**F**ramkvæmd – verkþáttaskipturit fyrir AST og VST
SLY	Slysstaður / slysavettvangur
SSA	Söfnunarsvæði aðstandenda
SSL	Söfnunarsvæði látinna
SSS	Söfnunarsvæði slasaðra
SST	Samhæfingarstöðin
TWR	Flugturn
G	Verkþátturinn Gæslustörf
VHF	Very High Frequency
VST	Vettvangsstjórn / -stjóri
YL	Ytri lokun

4 BOÐUN

Eftirtaldir boða þá, sem verkskyldur hafa, til starfa:

Flugradíómaður í flugturninum á Þingeyri gerir eftirfarandi aðilum viðvart:

- Starfsmönnum flugvallarins (um kallkerfi)
- Neyðarlínu 112 (um síma)
- Flugstjórnarmiðstöðina í Reykjavík

og tilkynnir um virkjun:

- **ÓVISSUSTIG, HÆTTUSTIG, NEYÐARSTIG og NEYÐARSTIG-SJÓR**
- **líklega staðsetningu** atburðar í hnitum skv. korti.
- Auk þess veitir hann eftir föngum upplýsingar um atburðinn (sjá nánar kafla 8).

Ef það kemur í ljós að ekki er þörf á öllum þeim björgum sem virkjaðar eru skal flugradíómaður í flugturninum á Ísafirði, að höfðu samráði við VST/AST, fela Neyðarlínu að hefja afboðun.

4.1 Óvissustig

Neyðarlína 112 boðar:

ÓVISSUSTIG – Þingeyrarflugvöllur

Almannavarnadeild RLS – hópur 1
Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík
Flugturn á Ísafirði
Flugturninn á Þingeyri
Lögreglan á Vestfjörðum
Rannsóknarnefnd flugslysa
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar
Starfsmenn Isavia á Ísafirði

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

4.2 Hættustig

Neyðarlína 112 boðar:

Hættustig – Þingeyrarflugvöllur

Aðgerðastjórn almannavarna Ísafjarðar
Almannavarnadeild RLS – hópur 1
Áhöfn björgunarskipsins Gunnars Friðrikssonar
Áhöfn björgunarskipsins Varðar (Patreksfirði)
Flugstjórnarmiðstöðina í Reykjavík
Flugturninn á Ísafirði
Flugturninn á Þingeyri
Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar
Landhelgisgæsluna
Lögregluna á Vestfjörðum
Rannsóknarnefnefnd flugslysa
RKÍ-N Vestfirðir
Sjúkrabifreið Bolungarvíkur
Slökkvilið Bolungarvíkur
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar
Slökkvilið Súðavíkur
Starfsmenn Flugfélags Íslands
Starfsmenn Isavia á Ísafirði
Svæðisstjórn björgunarsveita – svæði 7
Vaktstöð siglinga

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

4.3 Neyðarstig - Land

Neyðarlína 112 boðar:

NEYÐARSTIG – Þingeyrarflugvöllur

Aðgerðastjórn almannavarna Ísafjarðar
Almannavarnadeild RLS - hópar 1 og 2
Áhöfn björgunarskipsins Gunnars Friðrikssonar
Björgunarfélag Ísafjarðar
Björgunarsveitina Björgu
Björgunarsveitina Dýra
Björgunarsveitina Erni
Björgunarsveitina Kofra
Björgunarsveitina Sæbjörgu
Björgunarsveitina Tinda
Flugstjórnarmiðstöðina í Reykjavík
Flugturninn á Ísafirði
Flugturninn á Þingeyri
Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar
Landhelgisgæsluna
Landsspítala Háskólasjúkrahús Fossvogi
Lögregluna á Vestfjörðum
Rannsóknarnefnd flugslysa
RKÍ-N Vestfirðir
Sjúkrabifreið Bolungarvíkur
Slökkvilið Bolungarvík
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar
Slökkvilið Súðavíkur
Starfsmenn Flugfélags Íslands
Starfsmenn Isavia á Ísafirði
Svæðisstjórn björgunarsveita – svæði 7
Vaktstöð siglinga

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

4.4 Neyðarstig - Sjór

Neyðarlína 112 boðar:


NEYÐARSTIG - SJÓR – Þingeyrarflugvöllur

Aðgerðastjórn almannavarna Ísafjarðar
Almannavarnadeild RLS - hópar 1 og 2
Áhöfn björgunarskipsins Gunnars Friðrikssonar
Áhöfn björgunarskipsins Varðar (Patreksfirði)
Björgunarfélag Ísafjarðar
Björgunarsveitina Björgu
Björgunarsveitina Dýra
Björgunarsveitina Erni
Björgunarsveitina Kofra
Björgunarsveitina Sæbjörgu
Björgunarsveitina Tinda
Flugstjórnarmiðstöðina í Reykjavík
Flugturninn á Ísafirði
Flugturninn á Þingeyri
Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar
Landhelgisgæsluna
Landsspítala Háskólasjúkrahús Fossvogi
Lóðsinn á Ísafirði
Lögregluna á Vestfjörðum
Rannsóknarnefnd flugslysa
RKÍ-N Vestfirðir
Sjúkrabifreið Bolungarvíkur
Slökkvilið Bolungarvíkur
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar
Slökkvilið Súðavíkur
Starfsmenn Flugfélags Íslands
Starfsmenn Isavia á Ísafirði
Svæðisstjórn björgunarsveita – svæði 7
Vaktstöð siglinga

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

5 STJÓRNKERFI

5.1 Grunneiningar, hlutverk og tengingar stjórnkerfisins



5.2 Aðgerðastjórn

Yfirstjórn aðgerða, samkvæmt 11. gr. laga nr. 82/2008 um almannavarnir, er í þessari áætlun á ábyrgð lögreglustjórans á Vestfjörðum. Hann situr í aðgerðastjórn ásamt fulltrúa Slysavarnafélagsins Landsbjargar, fulltrúa Rauða kross Íslands, hlutaðeigandi viðbragðsaðila, sbr. viðbragðsáætlun, svo og öðrum hlutaðeigandi aðilum sem tengjast aðgerðum hverju sinni.

Aðgerðastjórn er að jafnaði þannig skipuð:

Lögreglustjórinn á Vestfjörðum eða staðgengill hans - **aðgerðastjóri**

Fulltrúi Slökkviliðs Ísafjarðarbæjar

Fulltrúi Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar

Fulltrúi Svæðisstjórnar björgunarsveita - svæði 7

Fulltrúi Rauða kross deildar Ísafjarðar

Fulltrúar flugrekanda og Isavia verði því við komið

Aðgerðastjórn skal huga að starfsliði til að sinna eftirtöldum verkefnum:

- Símsvörun
- Skráningum og almennri ritvinnslu og meðferð upplýsinga
- Fjarskiptum

Helstu verkefni aðgerðastjórnar:


- Stjórn og samhæfing heildaraðgerða innan aðgerðasvæðisins
- Virkjun starfseininga innan umdæmis
- Yfirstjórn og bakland vettvangsstjórnar
- Tengsl við Samhæfingarstöðina
- Tryggja samskipti við söfnunarsvæði aðstandenda
- Tryggja samskipti við flugvöll og flugturn
- Tryggja samskipti við fjölmiðla í samráði við hlutaðeigandi aðila (sjá kafla 5.9 - fjölmiðlar)
- Tryggja, í samráði við flugrekanda, að farþegalisti sé réttur áður en hann er gefinn út
- Yfirfæra vettvanginn til lögreglu og Rannsóknarnefndar flugslysa við lok aðgerða

Aðsetur aðgerðastjórnar

Aðalaðsetur: Stjórnstöð almannavarnanefndar Ísafjarðar á slökkvistöðinni

Varaaðsetur: Lögreglustöðin á Ísafirði

5.3 Verkþáttaskipurit fyrir aðgerðastjórn



5.4 Vettvangsstjórn

Heildarstjórn aðgerða á vettvangi samkvæmt flugslysaáætluninni er í höndum vettvangsstjóra skv. umboði lögreglustjóra. Vettvangsstjóri kemur að jafnaði úr röðum lögreglunnar. Hann skal hafa þjálfun og reynslu af vettvangsstjórn, sé þess kostur.

Vettvangsstjórn vegna flugslyss á eða við Þingeyrarflugvöll er skipuð fulltrúum frá:

- Lögreglunni á Vestfjörðum.
- Slökkviliði Ísafjarðarbæjar.
- Svæðisstjórn björgunarsveita - svæði 7.

Vettvangsstjóri skal skipta verkefnum milli aðila í vettvangsstjórn eftir aðstæðum hverju sinni.

Vettvangsstjórn skal skipa fólk í skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum.

Mikilvæg verkefni vettvangsstjórnar:

- Heildarstjórn og samhæfing aðgerða á vettvangi í samræmi við verkþáttaskipuritið SÁBF skv. umboði lögreglustjóra.
- Sá sem er skipaður í ***F**ramkvæmd* skal vera í fjarskiptasambandi við verkþáttastjórana (sjá næsta kafla)
- Skipulagning fjarskipta á vettvangi.
- Að tryggja fjarskipti við aðgerðastjórn.

Aðsetur vettvangsstjórnar:

Aðalaðsetur: Flugturninn Þingeyrarflugvelli

Varaaðsetur: Eftir aðstæðum

Merkja skal vettvangsstjórnarbílinn tryggilega með segulmerki eða fána: VST

5.5 Verkþáttastjórar

Á hverju starfssvæði og við hvern verkþátt starfa margar verkeiningar eða starfsstéttir. Nauðsynlegt er að samhæfa störf þeirra og er það hlutverk verkþáttastjóranna en þeir eru millistjórnendur sem stýra og samhæfa verkþætti á vettvangi í umboði vettvangsstjóra.

Verkþáttastjórar	Aðilar sem skipa verkþáttastjóra	Vinnusvæði
Björgunarstjóri	Slökkvilið Ísafjarðarbæjar	Við slysstað
Aðhlynningarstjóri	Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar	Við söfnunarsvæðin
Gæslustjóri	Lögreglan á Vestfjörðum	Hreyfanlegur eftir þörfum
Flutningastjóri	Svæðisstjórn björgunarsveita - Svæði 7	Hreyfanlegur eftir þörfum

Fyrstu verk allra verkþáttastjóra eru að:

- Hafa samband við vettvangsstjórn og fá fyrirmæli.
- Fá yfirsýn yfir bjargir (mannskap og tæki) sem koma og meta hvort þær nægja.
- Skipa undirstjórnendur og útdeila verkefnum.

Björgunarstjóri stjórnar og samhæfir starfsemi í eða við flugvélarflak, þ.á.m. slökkvistörf, björgun úr flaki, burð þolenda frá flaki að bráðaflokkunarsvæði og bráðaflokkun. Verkefni Björgunarstjóra eru:

- **Leit**: Finna og staðsetja þolendur
- **Bráðaflokkun**: Forgangsraða áður en flutt er frá innri lokun.
- **Björgun**: Úr lokuðum rýmum, undan fargi eða öðrum stað. Björgun þolenda og stjórnun flutnings þeirra af slysavettvang.
- **Slökkvistarf**: Stöðva eða hindra útbreiðslu elds.
- **Viðbrögð við mengun**: Hindra útbreiðslu / hreinsa upp.

Aðhlynningarstjóri stjórnar og samhæfir starfsemi á söfnunarsvæði slasaðra. Fyrsta verk aðhlynningarstjóra er að undirbúa móttöku á þolendum frá slysstað. Verkefni Aðhlynningarstjóra:

- **Áverkamat**: Með tilliti til flutnings. Hreyfanlegt. Greina ástand og skrá þolendur.
- **Meðferð**: Til að tryggja öryggi þolenda, veita þá umönnun sem möguleg er fram að og við flutning.
- **Forgangsröðun**: Hverja á að flytja, hvert, hvenær, með hverskonar tæki og hvaða meðferð á að veita.

Gæslustjóri stjórnar og samhæfir umferðarstjórn á vettvangi og verndun og gæslu allra starfssvæða á vettvangi. Verkefni Gæslustjóra:

- **Lokun svæða**: Innri lokun, slysstaður og hættusvæði, Ytri lokun, vettvangurinn.
- **Verndun svæða**: Vettvangur og einstök starfssvæði, verndun látinna, verndun rannsóknarvettvangs, gæsla á lendingarsvæðum, verndun á öðrum starfssvæðum.
- **Umferðarskipulag**: Skipulag umferðar innan innri lokunar, lokanir, almenn umferð og umferð til og frá SSS
- **Talning**: Talning og flæði þolenda.


Flutningastjóri stjórnar og samhæfir starfsemi á móttökustað, biðsvæðum og nýtingu flutningatækja. Hann hefur umsjón með framkvæmd sjúkraflutninga og flutningi á óslösuðum. Verkefni Flutningastjóra:

- **Móttaka**: Skráir inn í aðgerðina allar bjargir. (Bjargir mæta á MÓT nema annað sé tekið fram)
- **Biðsvæði**: Biðsvæði hjálparliðs (BH). Biðsvæði flutningstækja (BF). Biðsvæði tækja og búnaðar (BTB).
- **Flutningstæki**: Heildaryfirlit (hvað, hvar, hvenær), stýrir nýtingu bjarga. Tæknileg framkvæmd.

Undirstjórnendur vinna undir verkþáttastjórum við stjórnun á ákveðnum verkefnum eða vinnusvæðum. Þeir stýra ákveðnum hóp björgunarmanna. Helstu verkefni undirstjórnanda:

- Aðstoðamaður fylgir verkþáttastjór í aðgerð og sér um fjarskipti.
- Stýrir hópi björgunarmanna við ákveðin verkefni eða vinnusvæðið.

5.6 Verkþáttaskipurit fyrir vettvangsstjórn



5.7 Samhæfingarstöðin

- Halda uppi virku sambandi við aðgerðastjórn.
- Skipuleggja stuðning við aðgerðastjórn og útvega bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni.
- Skipuleggja og stjórna flutningi slasaðra milli umdæma.
- Sjá um heildarsamræmingu aðgerða á milli umdæma, sem m.a. felst í að halda uppi virku sambandi við:
  - höfuðstöðvar þeirra viðbragðsaðila sem eru við störf.
  - þær fjöldahjálparstöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis.
  - þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum.
  - þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð.
  - erlendar björgunarmiðstöðvar, eftir þörfum.

5.8 Flugvallarstjóri / -stjórn

Stjórn Þingeyrarflugvallar er á höndum umdæmisstjóra Isavia á Ísafirði. Daglegri stjórn vallarins er sinnt af: Flugradíómanni í flugturni í samráði við umdæmisstjóra. Þau störf fela m.a. í sér:

- Ábyrgð á flugvallarsvæðinu.
- Ákvörðun um opnun eða lokun flugvallarins fyrir umferð að lokinni brautarskoðun.
- Halda uppi samskiptum við aðgerðastjórn.
- Halda uppi samskiptum við starfsfólk í flugstöð.
- Halda uppi samskiptum við flugfélögin á Þingeyrarflugvelli.
- Halda uppi samskiptum við flugturn á Ísafirði og Þingeyri vegna frekara flugs.
- Halda uppi samskiptum við aðra aðila / starfseiningar innan Isavia.
- Tryggja samskipti við Rannsóknarnefnd flugslysa (RNF) vegna starfa hennar á flugvellinum.
- Annast samskipti við eiganda loftfars, tryggingafélag og RNF vegna brottflutnings flaksins.

5.9 Fjölmiðlar

Hverjir sinna þeim.

Fjórar meginstarfseiningar koma að samskiptum við fjölmiðla.

- Lögreglustjóri / Aðgerðastjórn (stjórnandi aðgerðarinnar)
- Flugrekandi (eigandi loftfarsins)
- ISAVIA (yfirstjórn flugmála)
- Samhæfingarstöðin (samhæfing aðgerða)
  - Landhelgisgæsla Íslands (í þeim tilfellum sem JRCC er virkjuð)

Í þeim tilfellum sem leitar- og björgunarmiðstöð vegna loftfara (JRCC) er virkjuð kemur Landhelgisgæsla Íslands einnig að samskiptum við fjölmiðla.

Að jafnaði getur Samhæfingarstöðin aðstoðað lögreglustjóra / aðgerðastjórn í samskiptum við fjölmiðla, fyrst um sinn.

Mikilvægt er að fulltrúar þessara fimm aðila / starfseininga hafi samráð vegna samskipta við fjölmiðla meðan á aðgerðinni stendur og hugsanlega eftir að henni lýkur.

Helstu verkefni:

- Eins fljótt og auðið er skal senda fréttatilkynningu til fjölmiðla og síðan reglulega eftir því sem þurfa þykir.
- Tilnefna skal einn tengilið við fjölmiðla.
- Ákvarða skal fasta tíma til að senda út upplýsingar um stöðu mála.
- Sé þess kostur skal ákvarða stað þangað sem fjölmiðlar geta komið og fengið upplýsingar.

Aðgengi að vettvangi:

Lögreglustjóri tekur ákvörðun um aðgengi fjölmiðla að vettvangi á meðan á björgunaraðgerðum og vettvangsrannsókn lögreglu og Rannsóknarnefndar flugslysa stendur. Að þeim loknum er aðgangur fjölmiðla að vettvangi á ábyrgð Isavia (ef vettvangur er innan flugvallarsvæðis) eða lögreglu (ef vettvangur er utan flugvallarsvæðis). Fjölmiðlar sem fá aðgang um flugvallasvæðið skulu vera í fylgd með starfsmanni Isavia. Tryggt skal að aðkoma fjölmiðla trufli ekki aðgerðir og að öllum hlutaðeigandi aðilum sé tryggð fylsta nærgætni.

Upplýsingar um afdrif þolenda:

Upplýsingar um afdrif þeirra, sem lenda í flugslysi, eru á ábyrgð lögreglustjóra og skulu ekki veittar fjölmiðlum nema með vitund og samþykki eftirtalinna eftir því sem við á:

- Lögreglustjóra
- Flugrekanda
- Samhæfingarstöðvarinnar

5.10 Rannsókn vettvangs

Mikilvægt er að allir, sem starfa á vettvangi, gæti þess að spilla ekki ummerkjum vegna rannsóknar.

Rannsókn vettvangs er tvíþætt. Annars vegar er rannsókn Rannsóknarnefndar flugslysa (RNF) sem snýr að því að upplýsa orsök slyssins. Hins vegar er rannsókn lögreglunnar, sem snýr að því að upplýsa hvort um refsvert athæfi geti verið að ræða.

- Rannsókn getur hafist samhliða björgunaraðgerðum.
- RNF og rannsóknarmenn lögreglu skulu setja sig í samband við VST og þegar björgunaraðgerðum er lokið flugvallarstjórn, vegna starfa sinna.
- VST afhentir vettvang til lögreglu þegar björgunaraðgerðum er lokið.
- Eiganda vélar og tryggingafélagi í samvinnu við flugvallarstjórn er heimilt að fjarlægja flak,eftir að RNS og lögregla hafa lokið störfum og gefið heimild til þess.

5.11 Loftbrú

Eftir að Neyðarlínan hefur boðað út skv. boðunaráætlun er Samhæfingarstöðin mönnuð. Þá setur neyðarvörður strax í gang undirbúning loftbrúar sem Samhæfingarstöðin tekur við þegar hún hefur verið mönnuð. Virkjað er strax í upphafi fyrir flutning á helmingi farþegafjölda eða sætafjölda ef farþegafjöldi liggur ekki fyrir.

Samhæfingarstöðin leitar m.a. eftir upplýsingum frá AST um þörf á björgum til að senda með loftbrúnni á slysstað. Þegar loftbrú er komin í gang sér fulltrúi Isavia í Samhæfingarstöðinni um samskipti við vélina í gegnum flugstjórn og turn á Þingeyri. Turninn á Þingeyri tilkynnir AST um brottfarir sjúkraflugs frá Þingeyri og fulltrúi Isavia í Samhæfingarstöðinni leitar upplýsinga um ástand sjúklinga í gegnum flugmann vélarinnar.

6 STARFSSVÆÐI

Í þessum kafla er fjallað um starfssvæðin sem þarf að skipuleggja þegar tekist er á við hópslys. Það er ljóst að ef ekki er um að ræða slys, þar sem margir eru slasaðir, mun ekki verða þörf á að virkja öll starfssvæðin. Engu að síður þarf að gera ráð fyrir þeim í skipulaginu og frekar að virkja þau frá upphafi og síðan að loka þeim ef ekki reynist þörf fyrir þau en að ætla að ákveða í miðri aðgerð hvað á að virkja og hvað ekki.

Einnig er hér fjallað um verkefni og lokanir sem ekki er hægt að setja niður sem ákveðið starfssvæði.

Starfsvæðum má skipta í tvo megin flokka. Söfnunarsvæði, sem ætluð eru þolendum óhappsins, og biðsvæði sem ætluð eru þeim björgum er bíða eftir verkefnum eða hafa lokið sínum verkefnum og bíða eftir því að vera leystar frá störfum. Um nánari skilgreiningar á starfssvæðum og verkefnum, sem nefnd eru í þessum kafla, vísast til vettvangsstjórnarheftis almannavarna.

Söfnunarsvæði fyrir þolendur	**Biðsvæði fyrir bjargir**
Söfnunarsvæði slasaðra (SSS)	Biðsvæði hjálparliðs (BH)
Söfnunarsvæði látinna (SSL)	Biðsvæði flutningstækja (BF)
Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA)	Biðsvæði tækja & búnaðar (BTB)

6.1 Móttökustaður bjarga (MÓT)

Starfsemi: Staður þar sem bjargir tilkynna sig til skráningar inn á svæðið í verkefni, ýmist með því að mæta á staðinn eða tilkynna sig í gegnum fjarskipti og fá staðfestingu á ákvörðunarstað.

Staðsetning land: 1) Á bifreiðastæði við flugstöðvarbyggingu.

2) Annað eftir ákvörðun vettvangsstjóra eða flutningastjóra.

Staðsetning sjór: 1) Húsnæði björgunarsveitarinnar Dýra.

2) Annað eftir ákvörðun vettvangsstjóra eða flutningastjóra.

Verkþáttastjóri: **Flutningastjóri**

Hverjir sinna: Svæðisstjórn björgunarsveita - svæði 7

Lögreglan á Vestfjörðum

Kortatákn:



6.2 Biðsvæði á vettvangi (BF, BH og BTB)

Starfsemi: Staðir sem bjargir bíða á þangað til þeim hefur verið úthlutað í verkefni eða á meðan þær eru í hvíld. Þaðan eru bjargir sendar í verkefni samkvæmt fyrirmælum vettvangsstjóra. Halda þarf skrá um allar bjargir í samvinnu við Móttöku. Biðsvæði geta verið innan eða utan við ytri lokun (innri- eða ytri- biðsvæði).

Staðsetning land: 1) Á bifreiðastæði við flugstöðvarbyggingu.

2) Annað eftir ákvörðun vettvangsstjóra eða flutningastjóra.

Staðsetning sjór: 1) Húsnæði björgunarsveitarinnar Dýra.

2) Annað eftir ákvörðun vettvangsstjóra eða flutningastjóra.

Verkþáttastjóri: **Flutningastjóri**

Hverjir sinna: Svæðisstjórn björgunarsveita - svæði 7

Lögreglan á Vestfjörðum

Kortatákn:

Biðsvæði Flutningstækj	Biðsvæði hjálparliðs	Biðsvæði tækja og búnaðar
BF	BH	BTB

6.3 Slysstaður og næsta nágrenni (SLY)

Starfsemi: Björgun fólks úr hættu, frumgreining, umönnun og undirbúningur fyrir flutning á söfnunarsvæði slasaðra til frekari greiningar og skráningar, slökkvistörf og eldvarnir, mengunarvarnir, leit umhverfis flakið og hreinsunarstörf.

Staðsetning land: Staðurinn þar sem slysið er og næsta nágrenni. Afmarkast oft af innri lokun.

Staðsetning sjór: Svæðið þar sem flak flugvélarinnar er eða þar sem talið er að hún hafi farið í sjóinn. (ath. getur verið dreift).

Verkþáttastjóri: **Björgunarstjóri**

Aðrir stjórnendur: Þegar yfirmaður greiningarsveitar Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar mætir á slysstað gefur hann sig fram við björgunarstjóra og tekur yfir stjórnun á frumgreiningu og forgangsröðun vegna flutnings á söfnunarsvæði slasaðra SSS.

Hverjir sinna: Slökkvilið Þingeyrarflugvallar

Starfsmenn flugfélaga á Þingeyrarflugvelli

Slökkvilið Ísafjarðarbæjar


Lögreglan á Vestfjörðum

Greiningarsveit Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar

Björgunarsveitir/svæðisstjórn á svæði 7

Þá starfar Rannsóknarnefnd flugslysa og rannsakarar lögreglu á og við slysstað.

Kortatákn:



6.4 Söfnunarsvæði slasaðra (SSS)

Starfsemi: Staður sem slösuðum er safnað á til greiningar, skráningar, umönnunar og forgangsröðunar til flutnings. Þar fer einnig fram hleðsla og afhleðsla sjúkrabifreiða. Gefa þarf fyrirmæli um ákvörðunarstað og eftirlit í flutningi og koma á fjarskiptasambandi við slysstað og sjúkrahús.

Staðsetning land: Flugstöð á Þingeyrarflugvelli – sjá mynd í 13. kafla

Staðsetning sjór: Íþróttahús

Verkþáttastjóri: **Aðhlynningarstjóri**


Aðrir stjórnendur: Yfirmaður greiningarsveitar Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar stjórnar greiningu, læknisfræðilegri meðferð og forgangsröðun á söfnunarsvæði slasaðra SSS.

Hverjir sinna: Greiningarsveit Heilbrigðistofnunar Ísafjarðarbæjar

Sjúkraflokkar björgunarsveita

Dýrafjarðardeild Rauða krossins

Kortatákn:



Uppsetning SSS – sjá mynd í viðauka í kafla 13.

6.5 Söfnunarsvæði látinna (SSL)

Starfsemi: Staður þar sem líkum eða líkamshlutum er safnað, kennsl, skráning og skýrslugerð fer fram.

Staðsetning land: Tækjageymsla FST á Þingeyrarflugvelli


Staðsetning sjór: Áhaldahúsið, Hafnarstræti

Verkþáttastjóri: Gæslustjóri

Hverjir sinna: Lögreglan á Vestfjörðum

Aðrir samkvæmt ákvörðun vettvangsstjóra

Kortatákn



6.6 Gæslustörf á vettvangi

Starfsemi: Lokun svæða fyrir umferð, verndun vettvangs og gæsla eftir þörfum á starfssvæðum og biðsvæðum, skipulagning á umferðarstjórn og umsjón með Söfnunarsvæði látinna.

Verkþáttastjóri: **Gæslustjóri**

Ytri lokun: Akstursleið að Þingeyrarflugvelli er um þjóðveg nr. 622. Gert er ráð fyrir að þeirri leið verði lokað við Aðalstræti 57 á Þingeyri. Einnig þarf að huga að lokun við Kirkjubólsdal.

Innri lokun: Innri lokun miðast við girðingu umhverfis flugvöll.


Umferðarskipulag: Þar sem við á getur þurft að stýra umferð viðbragðsaðila á vellinum t.d. með tilliti til sjúkraflugs. Gert í samvinnu við flugvallarstarfsmenn með keilur og talstöðvarsamband við flugturn.

Hverjir sinna: Lögreglan á Vestfjörðum


Björgunarsveitir

Kortatákn:

Innri lokun



Ytri lokun



6.7 Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA)

Starfsemi: Staður þar sem aðstandendum er safnað saman til upplýsingagjafar, skráningar og stuðnings. Sameining aðstandenda og þeirra sem komust óslasaðir frá slysinu.

Staðsetning Á Ísafirði – Grunnskólinn á Ísafirði

Á Þingeyri – Grunnskólinn á Þingeyri

Verkþáttastjóri: Þetta starfssvæði fellur undir aðgerðastjórn.


Aðrir stjórnendur: Yfirmaður Rauða krossins stjórnar starfsemi á SSA.

Hverjir sinna: Rauða krossinn

Heilbrigðisstofnun

Prestar

Kortatákn:



6.8 Talning/Skráning

Starfsemi: Talning og staðsetning þolenda í slysinu. Hafa yfirsýn um hvar þolendur eru á hverjum tíma. Gæslustjóri eða fulltrúi hans sér um að taka saman tölur frá talningastöðum og upplýsa VST og AST um fjölda og staðsetningu

Staðsetning: Talið á slysstað (bráðaflokkun), inn og út af söfnunarsvæðum (SSS og SSL). Afrifa bráðaflokkunarspjalds skilin eftir þegar viðkomandi fer úr af SSS.

Verkþáttarstjóri: Gæslustjóri

Hverjir sinna: Lögreglan

Björgunarsveitir

Rauði krossinn

Kortatákn:



Á slysstað

Þar fer fram bráðaflokkun og í því kerfi eru þolendur taldir eftir bráðaflokkun og gefur þetta fyrstu upplýsingar um ástand þolenda á slysstað. Björgunarstjóri kemur þessum upplýsingum til Gæslustjóra og/eða VST

Á söfnunarsvæði slasaðra
Þar er talið inn og út af svæðinu.

Á söfnunarsvæði látinna
Þar fer fram skráning á látnum og líkamshlutum.

Af svæðinu
Þegar þolendur fara út af SSS (á sjúkrastofnanir eða önnur söfnunarsvæði utan VST) skilja þeir eftir afrifur greiningarspjalda hjá talningamanni . Talningamaður skráir á afrifuna hvert viðkomandi verður fluttur.

Það er hlutverk VST í samvinnu við SST að vinna úr skráningum og tryggja að vitað sé um alla sem í slysinu lentu þegar aðgerðum er lokið.

Talningablað – sjá viðauka í 13. kafla.

7 FLUGSLYS Á SJÓ

7.1 Inngangur

Flugslys, eða hætta á flugslysi á sjó, kallar á sértækar aðgerðir. Allt skipulag verður að laga sig að staðsetningunni og ytri aðstæður s.s. veður geta haft mikil áhrif.

Aðilar eru sammála um að flugslysaáætlun Þingeyrarflugvallar gildi sjálfkrafa innan 10 mílna radíus frá flugvellinum, þ.e. að öll boðun og uppbygging fari fram samkvæmt henni. Ávallt verður þó taka tillit til aðstæðna s.s. varðandi veður og sjólag. Ef vafi er á að slysstaður sé innan 10 mílna skal boða samkvæmt þessari áætlun.

Sé slysið áætlað lengra frá landi en 10 mílur, fellur það undir önnur viðmið um leit og björgun og þá aðrar áætlanir. Ávallt er þó hægt að taka ákvörðun um að nýta sér flugslysaáætlunina þó fjarlægð sé lengri.

7.2 Staðhættir

Aðflug að Þingeyrarflugvelli liggur að hluta til yfir sjó:

Ein flugbraut. Lendingaráttir 14 / 32. Þessar tölur standa fyrir misvísandi (segulstefnu) lendingarstefnu flugvélar. 14 er td. 140 gráður.

Aðflug á 14:	Aðflug inn Dýrafjörð af hafi inn á NV-hluta flugbrautar
Aðflug á 32:	Aðflug frá Brekkudal um Brekkuháls inn á SA-hluta flugbrautar

7.3 Skilgreiningar

Skilgreiningar vegna aðgerða á sjó eru tvíþættar. Í fyrsta lagi vegna hættuástands sem kallar á ákveðin viðbúnað. Í öðru lagi neyðarástand – sjór, þar sem flugslys hefur orðið á sjó.

7.4 Boðun

Boðun fer fram samkvæmt kafla 4, hættustig og neyðarstig á sjó.

7.5 Stjórnun

Landhelgisgæslan (Joint Rescue Coordination Centre) ber ábyrgð á og stjórnar leit og björgun vegna loftfara sem óttast er um, lenda í flugslysum eða er saknað. Landhelgisgæslan ber ábyrgð á vettvangsstjórn ef slysstaður er á hafinu. Isavia annast viðbúnaðarþjónustu vegna loftfara.

Um forræðisskil vegna yfirstjórnar björgunar á sjó gildir samkomulag á milli Landhelgisgæslunnar og Ríkislögreglustjóra.

Um leit og björgun loftfara gilda ákvæði 132. gr. Loftferðarlaga nr. 60 /1998.Um leit og björgun á hafinu gilda lög um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006.

7.5.1.1 Uppbygging stjórnunar

Stjórnun björgunaraðgerða á sjó felur í sér nokkur stig, eftir staðsetningu og umfangi atburðarins, en í þessari áætlun er stjórnun skipt upp í eftirfarandi þætti:

Stutt frá landi,	VST í landi, samhæfing innan umdæmis í AST, björgunarstjóri á sjó
Lengra frá landi,	VST og AST í héraði, samhæfing í SST, björgunarstjóri á sjó
Á hafi úti,	samhæfing í SST, vettvangsstjórn á sjó.

7.5.1.2 Aðgerðastjórn

Aðgerðastjórn er staðsett á Ísafirði. Í SST eru til staðar þær stjórnstöðvar sem koma að boðun og samhæfingu. Í upphafi er boðun og samhæfing á höndum þeirra stöðva sem eru með 24t. vakt.

Í framhaldi er kölluð saman aðgerðastjórn almannavarna sem vinnur í nánu samstafi við SST.

7.5.1.3 Vettvangsstjórn í landi

Sé fjarlægð frá landi þannig að möguleiki sé að stjórna aðgerðinni frá landi er byrjað að byggja upp vettvangsstjórn í landi, sbr. kafla 5.4-5.6 um vettvangsstjórn. Ef kostur er bætis fulltrúi LHG í vettvangsstjórn. Leitast við að byggja upp skipulag með björgunarstjóra á slysstað. Allt annað skipulag sett upp í takt við umfang og þarfir, s.s. gæslustjóri, aðhlynningarstjóri og flutningsstjóri. Biðsvæði bjarga í landi. Biðsvæði bjarga á sjó í samráði við björgunarstjóra.

Sé umfang eða staðsetning slyssins þannig að það kallar á aðra uppbyggingu skal skipuleggja það, sjá björgunarstjóri/vettvangsstjórn - sjór. Vettvangsstjórn – LAND fer þá í að sinna öðrum hlutverkum sem snúa að aðgerðum á landi, s.s. biðsvæði bjarga, móttöku, aðhlynningu og flutning í samræmi við fyrirliggjandi þörf.

7.5.1.4 Björgunarstjóri / vettvangsstjórn – SJÓR

Ef aðstæður eru þannig gefur LHG/VSS (JRCC) út hver stjórnar á slysstað, þ.e. björgunarstjóri (On Scene Commander, OSC) strax í upphafi aðgerðanna, þar til aðgerðastjórn ákveður annað.

Ef umfang eða staðsetning slysins kallar á vettvangsstjórn út við slysstaðinn skal byrja að byggja hana upp. Hún verður þá að vera staðsett á sjó og leitast skal við að fulltrúar þeirra sem eru í vettvangsstjórn LAND séu í henni. Staðsetning um borð í skipi á svæðinu.

7.6 Fjarlægð frá landi eykst

Utan við 10 mílur gildir ekki flugslysáætlun Þingeyrarflugvallar sjálfkrafa, en hægt að taka þá ákvörðun að boða og byggja upp aðgerðirnar skv. henni ef þurfa þykir.

7.7 Fjarskipti

Í upphafi fara fjarskipti milli báta og LHG/VSS fram á VHF rás 16 (uppkalls- og neyðartíðni skipa og báta). Samskipti við loftför í leit / björgun fara fram á gegnum flugturn.

Almenn neyðarrás skipa	VHF 16

Frekari útfærsla á skipulagi fjarskipta er í framhaldi ákveðin af vettvangsstjórn og/eða aðgerðastjórn í samvinnu. Þær vinnurásir sem m.a. eru mögulegar eru eftirfarandi:

Vinnurás fyrir viðbragðsaðila	VHF 5 - björgunarsveitir, sameiginleg
Vinnurás fyrir skip og báta	VHF 10
Fjarskipti stjórnanda á sjó/land	Í samræmi við fjarskiptaskipulag í kafla 9.
Fjarskipti í landi	Í samræmi við fjarskiptaskipulag í kafla 9.

7.8 Starfssvæði í landi

Starfssvæði við flugslys á sjó eru samkvæmt kafla 6. Þó verður að taka tillit til staðsetningar slysins og fjarlægðir.

Biðsvæði bjarga skiptast í tvennt, á sjó og á landi. Á sjó ákveðið biðsvæði sem gefið er upp. Ef ekki er gefið upp ákveðið biðsvæði eða bátar hafa ekki fengið sérstök fyrirmæli um aðkomu skulu þeir sigla í átt að slysstaðnum, tilkynna um komu sína þegar þeir nálgast og bíða frekari fyrirmæla frá LHG/VSS - aðgerðastjórn.

7.9 Röð aðgerða

Viðbragðsaðilar gera báta klára, tilkynna sig af stað til LHG/VSS um VHF rás 16.
VSS mun í samráði við flugturn veita bátum á leið á vettvang þær upplýsingar eru fyrirliggjandi um staðsetningu og umfang slyssins.
Sigla í átt að uppgefnu biðsvæði.
Ef ekki er ákveðið biðsvæði eða bátar hafa ekki fengið sérstök fyrirmæli um aðkomu skulu þeir sigla í átt að slysstaðnum, tilkynna um komu sína þegar þeir nálgast og bíða frekari fyrirmæla frá LHG/VSS.
Fyrsti bátur á slysstað er stjórnandi þangað til annað er gefið út.
Við langar og/eða flóknar aðgerðir eða aðgerðir lengra frá landi breytist uppbygging vettvangsins í samræmi við það.

8 VERKEFNI VIÐBRAGÐSAÐILA

Í þessum kafla er verkefnum þeirra, sem skyldum hafa að gegna í flugslysaáætlun Þingeyrarflugvallar, gerð lulskil. Nauðsynlegt er að allir þekki og skilji sín verkefni. Allir aðilar, sem hér hafa hlutverk, skulu útbúa gátlista byggða á þessum verkefnum og leggja þá fyrir lögreglustjórann á Ísafirði til samþykktar.

8.1.1 Flugturninn á Þingeyri 30
8.1.2 Flugturninn á Ísafirði 33
8.1.3 Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík 34
8.1.4 Neyðarlínan 112 36
8.1.5 Starfsfólk flugfélaga og í flugstöð (ef/þegar þau eru á staðnum) 37
8.1.6 Lögreglan á Vestfjörðum 38
8.1.7 Slökkvilið Ísafjarðarbæjar 39
8.1.8 Slökkvilið Bolungarvíkur 40
8.1.9 Slökkvilið Súðavíkur 41
8.1.10 Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar 42
8.1.11 Sjúkrabifreið Bolungarvík 43
8.1.12 Svæðisstjórn björgunarsveita, svæði 7 44
8.1.13 Björgunarfélag Ísafjarðar 45
8.1.14 Björgunarsveitin Tindar 46
8.1.15 Björgunarsveitin Björg 47
8.1.16 Björgunarsveitin Sæbjörg 48
8.1.17 Björgunarsveitin Dýri 49
8.1.18 Björgunarsveitin Ernir 50
8.1.19 Björgunarsveitin Kofri 51
8.1.20 Björgunarskipið Gunnar Friðriksson 52
8.1.21 Björgunarskipið Vörður (Patreksfirði) 53
8.1.22 Aðgerðastjórn almannavarna Ísafjarðar 54
8.1.23 Rauði krossinn á Ísafirði 55
8.1.24 Rauði krossinn í Dýrafirði 56
8.1.25 Rauði krossinn Bolungarvík, Súðavík, Súgandafirði og Önundarfirði 57
8.1.26 Lóðsinn 58
8.1.27 8Landspítali Fossvogi slysa- og bráðamóttaka 59
8.1.28 Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra 60
8.1.29 Landhelgisgæslan 61
8.1.30 Samhæfingarstöðin 62

8.1.1 Flugturninn á Þingeyri

ÓVISSUSTIG

Ef starfsmaður í flugturni fær rökstuddan grun um að óvissa ríkir um öryggi loftfars og þeirra sem í því eru. Skal hann þá ákveða í samráði við flugstjóra (ef hægt er) hvort áætlunin verði virkjuð á óvissustigi.

Útvega eftirfarandi upplýsingar:

1. Staðsetningu loftfars. Tilefni aðvörunar (eðli bilunar eða vandans).
2. Tegund loftfars.
3. Flutningsgetu og fjöldi um borð.
4. Flugþol vélarinnar og áætlaðan lendingartíma.
5. Áætlaða aðflugs- og lendingarstefnu.
    - Tilkynnir flugvallarvörðum (um talstöð) ***„Óvissustig"***
    - Hringja í Neyðarlínu; sími 112 og biðja um virkjun óvissustigs fyrir Þingeyrarflugvöll.
    - Upplýsa Flugstjórnarmiðstöðina og flugturninn á Ísafirði
    - Fylgjast með framvindu mála og tilkynna til:
        - Neyðarlínu-**112**
        - Flugstjórnarmiðstöðina í Reykjavík
        - Flugturninn á Ísafirði

HÆTTUSTIG

Ef flugturn fær rökstuddan grun um að ótti ríki um öryggi loftfars og þeirra sem í því eru. Skal hann þá ákveða í samráði við flugstjóra (ef hægt er) hvort áætlunin verði virkjuð á HÆTTUSTIG.

Útvega eftirfarandi upplýsingar:

1. Staðsetningu loftfars.
2. Tilefni aðvörunar (eðli bilunar eða vandans).
3. Tegund loftfars.
4. Flutningsgetu og fjöldi um borð.
5. Flugþol vélarinnar og áætlaðan lendingartíma.
6. Áætlaða aðflugs- og lendingarstefnu.
    - Hringja í Neyðarlínu; sími 112 og biðja um virkjun HÆTTUSTIG fyrir Þingeyrarflugvöll
    - Tilkynnir umboðsaðila flugfélagsins í flugstöð ***„HÆTTUSTIG"***
    - Fylgjast með framvindu mála og tilkynna til:
        - Neyðarlínu-**112**
        - Hringja í flugstjórnarmiðstöðina í Reykjavík
        - Hringja út starfsmenn FST á frívakt
        - Tilkynnir slökkviliði á leið á vettvang um ástand
    - Upplýsa báta á svæðinu um staðsetningu og ástand loftfars um **Rás 16** (neyðarrásskipa).

Flugturninn á Þingeyri

NEYÐARSTIG

Ástand þar sem vitað er að loftfar er í alvarlegri, yfirvofandi hættu og þeir sem í því eru þarfnast tafarlausrar aðstoðar. T.d. flugslys á landi.

1 Tilkynna eftirtöldum um slysið og virkjun flugslysaáætlunar á NEYÐARSTIG:

- 1 Neyðarlínunni sími **112.**

1 Upplýsingar sem veita skal ofantöldum:

- 1 Virkjunarstig
- 1 Eðli slyss og staðsetningu (hnit skv. korti í flugslysaáætlun eða kennileiti / örnefni).
- 1 Tegund vélar og sætafjölda eða farþegafjölda.
- 1 Hvort eldar logi.
- 1 Hvort hættuleg efni eru um borð (ef þekkt).

2 Taka með TETRA handstöð á talhóp Blár 4 - 0.

2 Klæðist slökkvigalla og hefur björgunarstörf. Heldur því áfram þar til frekari hjálp berst.

2 Tilkynnir loftförum um lokun flugvallarins ef þörf er á.

2 Ef slysið er fjarri flugvelli: Senda flugvélar á vettvang til upplýsingaöflunar ef kostur er.

2 Upplýsir slökkvilið á leið á vettvang með TETRA handstöð á talhóp **Bl,** hvert eigi að mæta og gróft um ástand á slysstað.

3 Upplýsa flugstjórn þegar flugradíómaður er mættur aftur í turn og um ástand, m.a. með tilliti til sjúkraflugs.

3 Upplýsa flugturninn á Ísafirði um stöðu mála og ganga úr skugga um að farþegalisti hafi verið sendur Samhæfingarstöðinni í Skógarhlíð.

3 Aðstoðar við uppsetningu SSS í flugstöð**.**

3 Upplýsa aðgerðastjórn /vettvangsstjórn um áætlaðan komutíma (ETA) sjúkraflugvéla og eða brottför sjúkraflugs.

3 Í samráði við Björgunarstjóra tryggir endurheimt slökkviflokks (vatn á slökkvibíl) vegna sjúkraflugs.

Skýringar:

1 Verk unninn á fyrstu mínútum inni í turni

2 Verk unnin inni í turni eða á leið á slysstað.

3 Verk unnin eftir að flugradíómaður er kominn aftur í flugturn

Flugturninn á Þingeyri

NEYÐARSTIG - SJÓR

Ástand þar sem vitað er að loftfar er í alvarlegri, yfirvofandi hættu og þeir sem í því eru þarfnast tafarlausrar aðstoðar. T.d. flugslys á sjó.

- Tilkynna eftirtöldum um slysið og virkjun flugslysaáætlunar á NEYÐARSTIG-sjór:
    - Neyðarlínunni sími **112**
    - Kalla á rás VHF 16 biðja báta um aðstoð við leit og björgun

Upplýsingar sem veita skal ofantöldum:

- Virkjunarstig **“NEYÐARSTIG-sjór”.**
- Eðli slyss og staðsetningu (hnit skv. korti í flugslysaáætlun eða kennileiti / örnefni).
- Tegund vélar og sætafjölda eða farþegafjölda.
- Hvort eldar logi.
- Hvort hættuleg efni eru um borð.

- Tilkynnir loftförum um slysið og biðja þau um að svipast um eftir vélinni.
- Upplýsir viðbragðsaðila á leið á vettvang með talstöð neyðarrás skipa **Rás 16**
- Ef slysið er fjarri flugvelli: Senda flugvélar á vettvang til upplýsingaöflunar ef kostur er.

- Upplýsa flugturninn á Ísafirði um stöðu mála og ganga úr skugga um að farþegalisti hafi verið sendur Samhæfingarstöðinni í Skógarhlíð.
- Upplýsa flugstjórn þegar flugradíómaður er mættur aftur í turn og um ástand, m.a. með tilliti til sjúkraflugs.
- Kannar með tiltækar flugvélar á Ísafirði og Patreksfirði til leitarflugs og eða sjúkraflugs og lætur aðgerðar/vettvangsstjórn og fulltrúa FST í Samhæfingarstöð vita í gegnum 112.
- Fær upplýsingar frá viðkomandi flugrekanda um farþegafjölda og biðja um að farþegalisti og farmskrá verði send til aðgerða/vettvangsstjórnar og fulltrúa FST í Samhæfingarstöð í gegnum 112.
- Upplýsir aðgerðastjórn / vettvangsstjórn um áætlaðan komutíma (ETA) eða brottfarartíma (ETD) sjúkraflugvéla.

8.1.2 Flugturninn á Ísafirði

ÓVISSUSTIG

1. Tengist veðurkerfi á Þingeyri og vefmyndavél.
2. Fylgist með framvindu mála og aðstoða flugturninn á Þingeyri eftir þörfum.

HÆTTUSTIG

1. Tilkynnir flugvallarverði og umboðsaðila flugfélagsins í flugstöð um ***„HÆTTUSTIG Þingeyri"***
2. Tengist veðurkerfi á Þingeyri og vefmyndavél.
3. Fylgist með framvindu mála og aðstoða flugturninn á Þingeyri eftir þörfum.

NEYÐARSTIG

1. Tilkynnir flugvallarverði og umboðsaðila flugfélagsins í flugstöð um ***„NEYÐARSTIG Þingeyri"***
2. Tengist veðurkerfi á Þingeyri og vefmyndavél.
3. Gefa nýjasta METAR fyrir Þingeyrarflugvöll.
4. Tilkynnir loftförum um lokun Þingeyrarflugvallar ef þörf er á.
5. Ef slysið er fjarri flugvelli: Senda flugvélar á vettvang til upplýsingaöflunar ef kostur er.
6. Upplýsa flugstjórn um ástand á Þingeyri m.t.t. sjúkraflugs.
7. Fá upplýsingar frá flugrekanda um farþegafjölda og biðja um að farþegalisti og farmskrá verði send Samhæfingarstöðinni í Skógarhlíð.
8. Upplýsa aðgerðastjórn / vettvangsstjórn um áætlaðan komutíma (ETA) sjúkraflugvéla og eða brottför sjúkraflugs.
9. Fylgist með framvindu mála og aðstoða flugturninn á Þingeyri eftir þörfum.

NEYÐARSTIG-SJÓR

1. Tilkynnir flugvallarverði og umboðsaðila flugfélagsins í flugstöð um ***„NEYÐARSTIG-sjór Þingeyri"***
2. Tengist veðurkerfi á Þingeyri og vefmyndavél.
3. Gefa nýjasta METAR fyrir Þingeyrarflugvöll.
4. Ef slysið er fjarri flugvelli: Senda flugvélar á vettvang til upplýsingaöflunar ef kostur er.
5. Kannar með tiltækar flugvélar á Ísafirði og Patreksfirði til leitarflugs og eða sjúkraflugs og lætur aðgerðar/vettvangsstjórn og fulltrúa FST í Samhæfingarstöð vita í gegnum 112.
6. Kalla á rás VHF 16 biðja báta um aðstoð við leit og björgun.
7. Upplýsir viðbragðsaðila á leið á vettvang með talstöð neyðarrás skipa **Rás 16.**
8. Upplýsa flugstjórn um ástand á Þingeyri m.t.t. sjúkraflugs.
9. Fá upplýsingar frá flugrekanda um farþegafjölda og biðja um að farþegalisti og farmskrá verði send Samhæfingarstöðinni í Skógarhlíð.
10. Upplýsa aðgerðastjórn / vettvangsstjórn um áætlaðan komutíma (ETA) sjúkraflugvéla og eða brottför sjúkraflugs.
11. Fylgist með framvindu mála og aðstoða flugturninn á Þingeyri eftir þörfum.

8.1.3 Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík

ÓVISSUSTIG

AÐALVARÐSTJÓRI SKAL :

- ☐ Kynna nánustu yfirmönnum stöðu mála (samkv. starfsreglum)
- ☐ Aðvara aðstoðarframkvæmdastjóra ATM
- ☐ Aðvarar upplýsingafulltrúa FST
- ☐ Útvega fullkomna flugáætlun (ef við á)
- ☐ Skoða fyrri upplýsingar frá loftfarinu (ef við á)
- ☐ Aðvara flugmenn flugvélar Isavia
- ☐ Halda tímaskráningu á atburðarás
- ☐ Vinna að öðru leyti samkvæmt gildandi starfsreglum í flugstjórnarmiðstöð
- ☐ Gera annað sem að gagni mætti koma

HÆTTUSTIG

AÐALVARÐSTJÓRI SKAL :

- ☐ Kynna nánustu yfirmönnum stöðu mála (samkv. starfsreglum)
- ☐ Aðvara aðstoðarframkvæmdastjóra ATM
- ☐ Aðvara upplýsingafulltrúa FST
- ☐ Útvega fullkomna flugáætlun (ef við á)
- ☐ Endurreikna flugáætlun loftfarsins (ef við á)
- ☐ Skoða fyrri upplýsingar frá loftfarinu (ef við á)
- ☐ Setja flugvél FST í viðbragðsstöðu
- ☐ Setja þyrlur í viðbragðsstöðu (ef við á)
- ☐ Gera ráðstafanir til að láta spila fjarskipti við loftfarið (ef við á)
- ☐ Gera ráðstafanir til að láta spila ratsjárgögn (ef við á)
- ☐ Undirbúa mönnun FST í Samhæfingarstöðinni
- ☐ Aðstoða flugturn Þingeyrarflugvallar eins og þurfa þykir
- ☐ Halda tímaskráningu á atburðarás
- ☐ Vinna að öðru leyti samkvæmt gildandi starfsreglum í flugstjórnarmiðstöð
- ☐ Gera annað sem að gagni mætti koma

Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík

NEYÐARSTIG

AÐALVARÐSTJÓRI SKAL :

- ☐ Kynna nánustu yfirmönnum stöðu mála (samkv. starfsreglum)
- ☐ Aðvara aðstoðarframkvæmdastjóra ATM
- ☐ Aðvara upplýsingafulltrúa FST
- ☐ Útvega fullkomna flugáætlun (ef við á)
- ☐ Endurreikna flugáætlun loftfarsins (ef við á)
- ☐ Skoða fyrri upplýsingar frá loftfarinu (ef við á)
- ☐ Senda flugvél FST í loftið til miðunar og fjarskiptamiðlunar (ef við á)
- ☐ Senda þyrlur á slysstað (ef við á)
- ☐ Láta spila fjarskipti við loftfarið (ef við á)
- ☐ Láta spila ratsjárgögn (ef við á)
- ☐ Senda starfsmenn FST í Samhæfingarstöðina
- ☐ Gera ráðstafanir til lokunar loftrýmis (ef við á)
- ☐ Aðstoða flugturn Þingeyrarflugvallar eins og þurfa þykir
- ☐ Aðstoða Samhæfingarstöðina eins og þurfa þykir eftir að hún er virkjuð
- ☐ Halda tímaskráningu á atburðarás
- ☐ Vinna að öðru leyti samkvæmt gildandi starfsreglum í flugstjórnarmiðstöð
- ☐ Gera annað sem að gagni mætti koma

NEYÐARSTIG - SJÓR

AÐALVARÐSTJÓRI SKAL :

- ☐ Kynna nánustu yfirmönnum stöðu mála (samkv. starfsreglum)
- ☐ Aðvara aðstoðarframkvæmdastjóra ATM
- ☐ Aðvara upplýsingafulltrúa FST
- ☐ Útvega fullkomna flugáætlun (ef við á)
- ☐ Endurreikna flugáætlun loftfarsins (ef við á)
- ☐ Skoða fyrri upplýsingar frá loftfarinu (ef við á)
- ☐ Senda flugvél FST í loftið til miðunar og fjarskiptamiðlunar (ef við á)
- ☐ Senda þyrlur á slysstað (ef við á)
- ☐ Láta spila fjarskipti við loftfarið (ef við á)
- ☐ Láta spila ratsjárgögn (ef við á)
- ☐ Senda starfsmenn FST í Samhæfingarstöð / Björgunarmiðstöð í Skógahlíð
- ☐ Gera ráðstafanir til lokunar loftrýmis (ef við á)
- ☐ Aðstoða flugturn Þingeyrarflugvallar eins og þurfa þykir
- ☐ Aðstoða Samhæfingarstöðina eins og þurfa þykir eftir að hún er virkjuð
- ☐ Halda tímaskráningu á atburðarás
- ☐ Vinna að öðru leyti samkvæmt gildandi starfsreglum í flugstjórnarmiðstöð
- ☐ Gera annað sem að gagni mætti koma

8.1.4 Neyðarlínan 112

ÓVISSUSTIG

1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kafla 4.

BOÐUNARKÓÐI FYRIR ÓVISSUSTIG:

ÓVISSUSTIG – Þingeyrarflugvöllur

HÆTTUSTIG

1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kafla 4.

BOÐUNARKÓÐI FYRIR HÆTTUSTIG:

HÆTTUSTIG - Þingeyrarflugvöllur

NEYÐARSTIG

1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kafla 4.

BOÐUNARKÓÐI FYRIR NEYÐARSTIG LAND:

NEYÐARSTIG - LAND - Þingeyrarflugvöllur

2. Mannar borð 112 í SST

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kafla 4.

BOÐUNARKÓÐI NEYÐARSTIG Á SJÓ:

NEYÐARSTIG - SJÓR – Þingeyrarflugvöllur

2. Mannar borð 112 í SST

8.1.5 Starfsfólk flugfélaga og í flugstöð (ef/þegar þau eru á staðnum)

HÆTTUSTIG

Starfsmenn flugrekanda:

1. Klæðast auðkennisvestum.
2. Læsa dyrum út á flughlað (kalla fólk á flughlaði inn)
3. Loka hliðinu inn á flugbraut fyrir öðrum en þeim sem hafa skyldum að gegna
4. Fylgjast með framvindu mála, hvort afboðað verður eða neyðarstig virkjað og upplýsa þá annað starfsfólk í flugstöð
5. Róa fólk sem kann að vera í uppnámi
6. Aðstoða flugvallarverði eftir föngum

NEYÐARSTIG

Starfsmenn flugrekanda (skipta með sér verkum eftir því hverjir eru á staðnum):

1. Klæðast auðkennisvestum.
2. Læsa dyrunum út á flughlað (kalla fólk á flughlaði inn)
3. Fara með kerru Isavia með sjúkrabúnaði út á slysstað og aðstoðar flugvallareftirlitsmann
4. Þegar Björgunarstjóri gefur heimild til að yfirgefa slysstað, halda í flugstöð og:
    a. Kanna hvort þjálfað heilbrigðisstarfsfólk sé í flugstöð sem mætti virkja til björgunarstarf
    b. Rýma flugsstöð og vísa fólki á söfnunarsvæði aðstandenda í Grunnskólanum á Þingeyri
    c. Undirbúa söfnunarsvæði slasaðra
    d. Tryggja réttan farþegalista
    e. Róa fólk sem kann að vera í uppnámi
    f. Aðstoða flugvallareftirlitsmenn eftir föngum

NEYÐARSTIG – SJÓR

Starfsmenn flugrekanda (skipta með sér verkum eftir því hverjir eru á staðnum):

1. Klæðast auðkennisvestum.
2. Læsa dyrunum út á flughlað (kalla fólk á flughlaði inn)
3. Kanna hvort þjálfað heilbrigðisstarfsfólk sé í flugstöð sem mætti virkja til björgunarstarf
4. Tryggja réttan farþegalista
5. Róa fólk sem kann að vera í uppnámi (ATH vísa fólki á söfnunarsvæði aðstandenda)
6. Aðstoða flugvallareftirlitsmenn eftir föngum

8.1.6 Lögreglan á Vestfjörðum

ÓVISSUSTIG

1. Varðstjóri felur Neyðarlínu að boða lögreglulið/tilgreinda lögregluflokka til stöðvar skv. frekari fyrirmælum eftir eðli yfirvofandi vár
2. Sendir lögreglubifreið í viðbúnaðarstöðu, sem undirbýr lokun til flugvallar og bíður frekari fyrirmæla
3. Sendir lögreglubifreið með tiltækt lögreglulið og vettvangsstjóra á flugvöll til að halda reglu í flugstöð og síðar að einangra hugsanlegan slysstað
4. Tryggir fjarskiptasamband við lögreglu á starfssvæðum aðgerðastjórn og vettvangsstjóra

HÆTTUSTIG

1. Varðstjóri felur Neyðarlínu að boða lögreglulið á lögreglustöð
2. Sendir lögreglubifreið í viðbúnaðarstöðu til að lokar fyrir aðra umferð til flugvallar en neyðartækja
3. Sendir lögreglubifreið með tiltækt lögreglulið og vettvangsstjóra á flugvöll til að halda reglu í flugstöð og síðar að einangra hugsanlegan slysstað
4. Tryggir fjarskiptasamband við lögreglu á starfssvæðum aðgerðastjórn og vettvangsstjóra

NEYÐARSTIG

1. Varðstjóri felur Neyðarlínu að boða lögreglulið á lögreglustöð
2. Varðstjóri boðar tollverði til aðstoðar
3. Sendir lögreglubifreið til að loka fyrir aðra umferð en neyðartækja, sé slysið á eða við flugvöll
4. Sendir lögreglubifreið til slysstaðar með allt tiltækt lögreglulið og vettvangsstjóra - lögreglan aðstoðar vettvangsstjóra við að einangra slysstað
5. Tryggir fjarskiptasamband við lögreglu á starfssvæðum aðgerðastjórn og vettvangsstjóra

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Sendir lögreglumann um borð í Gunnar Friðriksson
2. Tekur ákvörðun með hliðsjón af slysstað hvar björgunarbátar skulu lenda og lætur fylgja í boðun
3. Varðstjóri felur Neyðarlínu að boða lögreglulið á lögreglustöð
4. Sendir allt tiltækt lögreglulið til að loka af og einangra lendingarstað björgunarbáta fyrir annarri umferð en neyðarumferð
5. Sendir lögreglubifreið með vettvangsstjóra til lendingarstaðar björgunarbáta
6. Tryggir fjarskiptasamband við lögreglu á starfssvæðum aðgerðastjórnar og vettvangsstjóra

8.1.7 Slökkvilið Ísafjarðarbæjar

ÓVISSUSTIG

1. Felur Neyðarlínu að boða mannafla eftir eðli yfirvofandi vár

HÆTTUSTIG

1. Slökkviliðsstjóri fer í stjórnstöð aðgerðastjórnar
2. Sendir sjúkrabíla í viðbragðsstöðu á flugvelli
3. Sendir slökkvilið í viðbragðsstöðu á flugvelli
4. Yfirmaður slökkviliðs gefur sig fram við vettvangsstjóra og flugvallareftirlitsmann og lagar viðbúnað þeirra að heildarbúnaði slökkviliðs
5. Stjórnar viðbúnaði til eldvarna í samráði við flugvallareftirlitsmann

NEYÐARSTIG

1. Slökkviliðsstjóri eða staðgengill hans fer í stjórnstöð aðgerðastjórn
2. Sendir sjúkrabifreiðar á slysstað til sjúkraflutninga á SSS og / eða sjúkrahús eftir mati læknis.
3. Tekur tiltækar sjúkrabörur
4. Sendir allt tiltækt slökkvilið á slysstað til slökkvistarfa og björgunar úr flaki
5. Virkjar flugvallareftirlitsmenn og starfsmenn Flugfélags Íslands til aðstoðar.
6. Yfirmaður slökkviliðs fer með vettvangsstjórn þar til vettvangsstjóri tekur við og tekur þá við hlutverki Björgunarstjóra
7. Að loknu slökkvistarfi og björgun úr flaki skulu slökkviliðsmenn byrja að hlúa að slösuðum og flytja þá á söfnunarsvæði slasaðra, sem skal velja í næsta fáanlegu skjóli
8. Björgunarstjóri lætur flugvallaverði og starfsmenn flugrekanda vita þegar þeir eru leystir frá skildum á slysstað.

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Slökkviliðsstjóri eða staðgengill hans fer í stjórnstöð aðgerðastjórn
2. Sendir sjúkrabifreiðar á lendingarstað björgunarbáta með tiltækan búnað til skyndihjálpa.
3. Sendir allt tiltækt sökkvilið á lendingarstað björgunarbáta til afhleðslu báta og hleðslu sjúkraflutningstækja undir stjórn vettvangsstjóra

8.1.8 Slökkvilið Bolungarvíkur

HÆTTUSTIG

1. Mætir í bækistöð

NEYÐARSTIG

1. Sendir allt tiltækt slökkvilið á slysstað til slökkvistarfa og björgunar úr flaki
2. Að loknu slökkvistarfi og björgun úr flaki skulu slökkviliðsmenn byrja að hlúa að slösuðum og flytja þá á söfnunarsvæði slasaðra, sem skal velja í næsta fáanlegu skjóli

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Sendir allt tiltækt sökkvilið á lendingarstað björgunarbáta til afhleðslu báta og hleðslu sjúkraflutningstækja undir stjórn vettvangsstjóra

8.1.9 Slökkvilið Súðavíkur

HÆTTUSTIG

1. Mætir í bækistöð

NEYÐARSTIG

1. Sendir allt tiltækt slökkvilið á slysstað til slökkvistarfa og björgunar úr flaki
2. Að loknu slökkvistarfi og björgun úr flaki skulu slökkviliðsmenn byrja að hlúa að slösuðum og flytja þá á söfnunarsvæði slasaðra, sem skal velja í næsta fáanlegu skjóli ef hægt er

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Sendir allt tiltækt sökkvilið á lendingarstað björgunarbáta til afhleðslu báta og hleðslu sjúkraflutningstækja undir stjórn vettvangsstjóra

8.1.10 Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar

HÆTTUSTIG

1. Boðar hópslysastjórn í viðbragðsstöðu á sjúkrahúsi. Heilsugæslulæknir eða staðgengill fer í stjórnstöð aðgerðastjórn
2. Sendir greiningarsveit með bifreið vaktlæknis og sendibifreið sjúkrahúss í viðbúnaðarstöðu á flugvelli. Greiningarsveitin tekur með sér stórslysabúnað, hlífðarföt og nauðsynlegar merkingar og gefur sig fram við vettvangsstjóra þegar hann kemur
3. Undirbýr sjúkrahús til móttöku samkvæmt hópslysaáætlun
4. Yfirfer búnað, birgðir og áhöld til hópslysamóttöku og kemur tafarlaust boðum til almannavarnarnefndar um það sem vanta muni til hópslysamóttökunnar
5. Tryggir fjarskiptasamband við aðgerðastjórn

NEYÐARSTIG

1. Boðar hópslysastjórn skv. 2. kafla hópslysaáætlunar sjúkrahúss
2. Sendir greiningarsveit með bifreið vaktlæknis og sendibifreið sjúkrahúss til söfnunarsvæðis slasaðra. Stjórnandi greiningarsveitar gefur sig fram við vettvangsstjóra og fær nauðsynlegar merkingar, tekur að sér stjórn greiningar, fyrstu hjálpar og umönnunar þolenda á söfnunarsvæði slasaðra. Sjá einnig um forgangsröðun í sjúkraflutningstækja og um ákvörðunarstað til framhaldsmeðferðar þeirra
3. Annað starfsfólk sjúkrahúss undirbýr móttöku og umönnun þolenda, sem send verða á sjúkrahúsið
4. Yfirfer búnað, birgðir og áhöld til hópslysamóttöku og kemur tafarlaust boðum til almannavarnarnefndar um það sem vanta muni til hópslysamóttökunnar
5. Tryggir fjarskiptasamband við aðgerðastjórn

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Boðar hópslysastjórn skv. 2. kafla hópslysaáætlunar sjúkrahúss
2. Sendir greiningarsveit með bifreið vaktlæknis og sendibifreið sjúkrahúss á lendingarstað björgunarbáta
3. Starfrækir sjúkrahúsið sem söfnunarsvæði slasaðra

8.1.11 Sjúkrabifreið Bolungarvík

HÆTTUSTIG

1. Sjúkrabifreið send í viðbragðsstöðu á Ísafjarðaflugvelli

NEYÐARSTIG

1. Sjúkrabifreið send á slysstað til sjúkraflutninga á SSS og / eða sjúkrahús eftir mati læknis
2. Tiltækar sjúkrabörur teknar með

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Sjúkrabifreið send að lendingarstað björgunarbáta með tiltækan búnað til skyndihjálpar

8.1.12 Svæðisstjórn björgunarsveita, svæði 7

HÆTTUSTIG

1. Skipar fulltrúa í aðgerðastjórn sem fer í stjórnstöð á slökkvistöð
   - Svæðisstjórn hefur ekki önnur stjórnunarhlutverk en þau sem fulltrúa þeirra er falið í aðgerðastjórn
2. Skipar fulltrúa í vettvangsstjórn, sem fer á flugvöll og gefur sig fram við vettvangsstjóra
3. Tilnefnir flutningsstjóra og tilkynnir hann til vettvangsstjóra
   - Setur upp móttöku MÓT og biðsvæði bjarga (hjálparliðs BH og flutningstækja BF)

NEYÐARSTIG

1. Skipar fulltrúa í aðgerðastjórn sem fer í stjórnstöð á slökkvistöð
   - Svæðisstjórn hefur ekki önnur stjórnunarhlutverk en þau sem fulltrúa þeirra er falið í aðgerðastjórn
2. Skipar fulltrúa í vettvangsstjórn sem fer á slysstað og gefur sig fram við vettvangsstjóra
3. Tilnefnir flutningsstjóra og tilkynnir hann til vettvangsstjóra
   - Setur upp móttöku MÓT og biðsvæði bjarga (hjálparliðs BH og flutningstækja BF)

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Skipar fulltrúa í aðgerðastjórn sem fer í stjórnstöð á slökkvistöð
   - Svæðisstjórn hefur ekki önnur stjórnunarhlutverk en þau sem fulltrúa þeirra er falið í aðgerðastjórn
2. Skipar fulltrúa í vettvangsstjórn sem fer um borð í björgunarskipið Gunnar Friðriksson og gefur sig fram við vettvangsstjóra
3. Tilnefnir flutningsstjóra og tilkynnir hann til vettvangsstjóra
   - Setja upp móttöku MÓT og biðsvæði bjarga (hjálparliðs BH og flutningstækja BF)

8.1.13 Björgunarfélag Ísafjarðar

HÆTTUSTIG

1. Mæta í Guðmundarbúð og gera sig klára (teppi, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður (Sjá þó 3. lið)
2. Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
3. Björgunarskipið Gunnar Friðriksson sendur í viðbragðsstöðu út á Poll
4. Björgunarbifreiðar gerðar klárar til flutnings liðs og búnaðar á vettvang
5. Stjórnandi tilkynnir sig inn á TETRA talhóp Blár 4 - 0
6. Fylgist með framvindu mála, hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað

NEYÐARSTIG

1. Mæta í Guðmundarbúð og gera sig klára (teppi, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður og mæta á vettvang (sjá þó lið 5).
2. Stjórnandi tilkynnir á TETRA talhóp Blár 4 - 0 og fá frekari fyrirmæli.
3. Stjórnandi skipar mannskap Björgunarfélagsins í verkefni skv. ákvörðun í lið 2.
4. Aðstoða við björgun þolenda og aðstoða við flutning frá slysstað á söfnunarsvæði slasaðra SSS
5. Aðstoða við störf á söfnunarsvæði slasaðra SSS
6. Aðstoða við flutning þolenda af SSS á sjúkrahús eða í sjúkraflug.
7. Senda björgunarskipið Gunnar Friðriksson til leitar á sjó, í síðustu aðflugslínu flugvélar (ef eitt hvað hefur fallið í sjóinn
8. Senda svæðisstjórnarfulltrúa í aðgerðastjórn

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Björgunarskipið Gunnar Friðriksson fer tafarlaust á slysstað til björgunar fólks úr sjó
2. Vettvangsstjórn er á höndum áhafnar björgunarskipsins Gunnars Friðrikssonar og lögreglu nema annað hafi verið tekið fram af aðgerðastjórn (innan sem utan hafnarsvæðis)
3. Sendir aðra sjóflokka (slöngubáta) með báta til tafarlausrar sjósetningar og farar á slysstað til björgunar
4. Sendir teppi og annan aðhlynningarbúnað um borð í björgunarbáta / báta á leið á slysstað
5. Flytja þolendur til lendingarstaðar björgunarbáta skv. tilvísun lögreglu í landi
6. Sendir mannskap til að taka á móti þolendum á lendingarstað báta sem ákveðinn er af aðgerðastjórn miðað við staðsetningu slysstaðar, til að flytja þolendur á söfnunarsvæði slasaðra SSS í Heilbrigðisstofnun Ísafjarðar
7. Sendir mannskap til starfa á SSS
8. Sendir svæðisstjórnarfulltrúa í aðgerðastjórn

8.1.14 Björgunarsveitin Tindar

HÆTTUSTIG

1. Björgunarsveitarmenn eru í viðbragðsstöðu í bækistöð
2. Björgunarbúnaður gerður klár; teppi, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
3. Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
4. Björgunarbifreiðar gerðar klárar til flutnings liðs og búnaðar á vettvang
5. Allur VHF fjarskiptabúnaður tekinn til notkunar og stöðvar stilltar á sameiginlega tíðni björgunarsveita
6. Stjórnandi tilkynnir á TETRA talhóp Blár 4 - 0 og fá frekari fyrirmæli.
7. Fylgist með framvindu mála; hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað

NEYÐARSTIG

1. Björgunarsveitarmenn mæta í bækistöð
2. Taka björgunarbifreiðar með, teppum, börum, fyrstuhjálparbúnaði, lýsingarbúnaði og mæta á vettvang
3. Stjórnandi tilkynnir á TETRA talhóp Blár 4 - 0 og fá frekari fyrirmæli.
4. Hópstjórnandi fer til vettvangsstjóra við komu og tekur við verkfyrirmælum og nauðsynlegum merkingum
5. Aðstoða við björgun þolenda og aðstoða við flutning frá slysstað á söfnunarsvæði slasaðra SSS
6. Aðstoða við flutning þolenda af SSS á sjúkrahús eða í sjúkraflug
7. Aðstoða við störf á söfnunarsvæði slasaðra SSS

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Sendir slöngubáta til tafarlausrar farar á slysstað til björgunar
2. Hefur meðferðis teppi og annan aðhlynningarbúnað um borð
3. Flytur þolendur til lendingarstaðar björgunarbáta skv. tilvísun lögreglu í landi
4. Sendir mannskap til að taka á móti þolendum á lendingarstað báta sem ákveðinn er af aðgerðastjórn miðað við staðsetningu slysstaðar, til að flytja þolendur á söfnunarsvæði slasaðra SSS í Heilbrigðisstofnun Ísafjarðar

5. Sendir mannskap til starfa á SSS

8.1.15 Björgunarsveitin Björg

HÆTTUSTIG

1. Björgunarsveitarmenn eru í viðbragðsstöðu í bækistöð
2. Björgunarbúnaður gerður klár; teppi, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
3. Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
4. Björgunarbifreiðar gerðar klárar til flutnings liðs og búnaðar á vettvang
5. Allur VHF fjarskiptabúnaður tekinn til notkunar og stöðvar stilltar á sameiginlega tíðni björgunarsveita
6. Stjórnandi tilkynnir á TETRA talhóp Blár 4 - 0 og fá frekari fyrirmæli.
7. Fylgist með framvindu mála; hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað

NEYÐARSTIG

1. Björgunarsveitarmenn mæta í bækistöð
2. Taka björgunarbifreiðar með, teppum, börum, fyrstuhjálparbúnaði, lýsingarbúnaði og mæta á vettvang
3. Stjórnandi tilkynnir á TETRA talhóp Blár 4 - 0 og fá frekari fyrirmæli.
4. Hópstjórnandi fer til vettvangsstjóra við komu og tekur við verkfyrirmælum og nauðsynlegum merkingum
5. Aðstoða við björgun þolenda og aðstoða við flutning frá slysstað á söfnunarsvæði slasaðra SSS
6. Aðstoða við flutning þolenda af SSS á sjúkrahús eða í sjúkraflug
7. Aðstoða við störf á söfnunarsvæði slasaðra SSS

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Sendir slöngubáta tafarlaust á slysstað til björgunar
2. Hefur meðferðis teppi og annan aðhlynningarbúnað um borð
3. Flytur þolendur til lendingarstaðar björgunarbáta skv. tilvísun lögreglu í landi
4. Sendir mannskap til að taka á móti þolendum á lendingarstað báta sem ákveðinn er af aðgerðastjórn miðað við staðsetningu slysstaðar, til að flytja þolendur á söfnunarsvæði slasaðra SSS í Heilbrigðisstofnun Ísafjarðar

5. Sendir mannskap til starfa á SSS

8.1.16 Björgunarsveitin Sæbjörg

HÆTTUSTIG

1. Björgunarsveitarmenn eru í viðbragðsstöðu í bækistöð
2. Björgunarbúnaður gerður klár; teppi, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
3. Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
4. Björgunarbifreiðar gerðar klárar til flutnings liðs og búnaðar á vettvang
5. Allur VHF fjarskiptabúnaður tekinn til notkunar og stöðvar stilltar á sameiginlega tíðni björgunarsveita
6. Stjórnandi tilkynnir á TETRA talhóp Blár 4 - 0 og fá frekari fyrirmæli.
7. Fylgist með framvindu mála; hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað

NEYÐARSTIG

1. Björgunarsveitarmenn mæta í bækistöð
2. Taka björgunarbifreiðar með, teppum, börum, fyrstuhjálparbúnaði, lýsingarbúnaði og mæta á vettvang
3. Stjórnandi tilkynnir á TETRA talhóp Blár 4 - 0 og fá frekari fyrirmæli.
4. Hópstjórnandi fer til vettvangsstjóra við komu og tekur við verkfyrirmælum og nauðsynlegum merkingum
5. Aðstoða við björgun þolenda og aðstoða við flutning frá slysstað á söfnunarsvæði slasaðra SSS
6. Aðstoða við flutning þolenda af SSS á sjúkrahús eða í sjúkraflug
7. Aðstoða við störf á söfnunarsvæði slasaðra SSS

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Sendir slöngubáta til tafarlausrar farar á slysstað til björgunar
2. Hefur meðferðis teppi og annan aðhlynningarbúnað um borð
3. Flytja þolendur til lendingarstaðar björgunarbáta skv. tilvísun lögreglu í landi
4. Sendir mannskap til að taka á móti þolendum á lendingarstað báta sem ákveðinn er af aðgerðastjórn miðað við staðsetningu slysstaðar, til að flytja þolendur á söfnunarsvæði slasaðra SSS í Heilbrigðisstofnun Ísafjarðar

5. Sendir mannskap til starfa á SSS

8.1.17 Björgunarsveitin Dýri

HÆTTUSTIG

1. Björgunarsveitarmenn eru í viðbragðsstöðu í bækistöð
2. Björgunarbúnaður gerður klár; teppi, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
3. Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
4. Björgunarbifreiðar gerðar klárar til flutnings liðs og búnaðar á vettvang
5. Allur VHF fjarskiptabúnaður tekinn til notkunar og stöðvar stilltar á sameiginlega tíðni björgunarsveita
6. Stjórnandi tilkynnir á TETRA talhóp Blár 4 - 0 og fá frekari fyrirmæli.
7. Fylgist með framvindu mála, hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað

NEYÐARSTIG

1. Björgunarsveitarmenn mæta í bækistöð
2. Taka björgunarbifreiðar með, teppum, börum, fyrstuhjálparbúnaði, lýsingarbúnaði og mæta á vettvang
3. Stjórnandi tilkynnir á TETRA talhóp Blár 4 - 0 og fá frekari fyrirmæli.
4. Hópstjórnandi fer til vettvangsstjóra við komu og tekur við verkfyrirmælum og nauðsynlegum merkingum
5. Aðstoða við björgun þolenda og aðstoða við flutning frá slysstað á söfnunarsvæði slasaðra SSS
6. Aðstoða við flutning þolenda af SSS á sjúkrahús eða í sjúkraflug
7. Aðstoða við störf á söfnunarsvæði slasaðra SSS

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Sendir slöngubáta til tafarlausrar farar á slysstað til björgunar
2. Hefur meðferðis teppi og annan aðhlynningarbúnað um borð
3. Flytja þolendur til lendingarstaðar björgunarbáta skv. tilvísun lögreglu í landi
4. Sendir mannskap til að taka á móti þolendum á lendingarstað báta sem ákveðinn er af aðgerðastjórn miðað við staðsetningu slysstaðar, til að flytja þolendur á söfnunarsvæði slasaðra SSS í Heilbrigðisstofnun Ísafjarðar

5. Sendir mannskap til starfa á SSS

8.1.18 Björgunarsveitin Ernir

HÆTTUSTIG

1. Björgunarsveitarmenn eru í viðbragðsstöðu í bækistöð
2. Björgunarbúnaður gerður klár, teppi, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
3. Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
4. Björgunarbifreiðar gerðar klárar til flutnings liðs og búnaðar á vettvang
5. Allur VHF fjarskiptabúnaður tekinn til notkunar og stöðvar stilltar á sameiginlega tíðni björgunarsveita
6. Stjórnandi tilkynnir á TETRA talhóp Blár 4 - 0 og fá frekari fyrirmæli.
7. Fylgjast með framvindu mála, hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað

NEYÐARSTIG

1. Björgunarsveitarmenn mæta í bækistöð
2. Taka björgunarbifreiðar með, teppum, börum, fyrstuhjálparbúnaði, lýsingarbúnaði og mæta á vettvang
3. Stjórnandi tilkynnir á TETRA talhóp Blár 4 - 0 og fá frekari fyrirmæli.
4. Hópstjórnandi fer til vettvangsstjóra við komu og tekur við verkfyrirmælum og nauðsynlegum merkingum
5. Aðstoða við björgun þolenda og aðstoða við flutning frá slysstað á söfnunarsvæði slasaðra SSS
6. Aðstoða við flutning þolenda af SSS á sjúkrahús eða í sjúkraflug
7. Aðstoða við störf á söfnunarsvæði slasaðra SSS

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Sendir slöngubáta til tafarlausrar farar á slysstað til björgunar
2. Hefur meðferðis teppi og annan aðhlynningarbúnað um borð
3. Flytja þolendur til lendingarstaðar björgunarbáta skv. tilvísun lögreglu í landi
4. Sendir mannskap til að taka á móti þolendum á lendingarstað báta sem ákveðinn er af aðgerðastjórn miðað við staðsetningu slysstaðar, til að flytja þolendur á söfnunarsvæði slasaðra SSS í Heilbrigðisstofnun Ísafjarðar
5. Sendir mannskap til starfa á SSS

8.1.19 Björgunarsveitin Kofri

HÆTTUSTIG

1. Björgunarsveitarmenn eru í viðbragðsstöðu í bækistöð
2. Björgunarbúnaður gerður klár, teppi, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
3. Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
4. Björgunarbifreiðar gerðar klárar til flutnings liðs og búnaðar á vettvang
5. Allur VHF fjarskiptabúnaður tekinn til notkunar og stöðvar stilltar á sameiginlega tíðni björgunarsveita
6. Stjórnandi tilkynnir á TETRA talhóp Blár 4 - 0 og fá frekari fyrirmæli.
7. Fylgist með framvindu mála, hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað

NEYÐARSTIG

1. Björgunarsveitarmenn mæta í bækistöð
2. Taka björgunarbifreiðar, teppi, börur, fyrstuhjálparbúnað, lýsingarbúnað og mæta á vettvang
3. Stjórnandi tilkynnir á TETRA talhóp Blár 4 - 0 og fá frekari fyrirmæli.
4. Hópstjórnandi fari til vettvangsstjóra við komu og tekur þar við verkfyrirmælum og nauðsynlegum merkingum
5. Aðstoða við björgun þolenda og aðstoða við flutning frá slysstað á söfnunarsvæði slasaðra SSS
6. Aðstoða við flutning þolenda af SSS á sjúkrahús eða í sjúkraflug
7. Aðstoða við störf á söfnunarsvæði slasaðra SSS

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Sendir slöngubáta til tafarlausrar farar á slysstað til björgunar
2. Hefur meðferðis teppi og annan aðhlynningarbúnað um borð
3. Flytja þolendur til lendingarstaðar björgunarbáta skv. tilvísun lögreglu í landi.
4. Sendir mannskap til að taka á móti þolendum á lendingarstað báta sem ákveðinn er af aðgerðastjórn miðað við staðsetningu slysstaðar, til að flytja þolendur á söfnunarsvæði slasaðra SSS í Heilbrigðisstofnun Ísafjarðar
5. Sendir mannskap til starfa á SSS

8.1.20 Björgunarskipið Gunnar Friðriksson

HÆTTUSTIG

1. Björgunarskipið Gunnar Friðriksson í viðbragðsstöðu
2. Björgunarbúnaður, lýsingarbúnaður og sjúkrabúnaður tekinn til
3. Allur VHF fjarskiptabúnaður tekinn til notkunar og stöðvar stilltar á sameiginlega tíðni björgunarsveita

NEYÐARSTIG

1. Senda skal áhöfn björgunarskipsins Gunnars Friðrikssonar til leitar á sjó í síðustu aðflugslínu flugvélarinnar ef eitthvað hefur fallið í sjó

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Björgunarskipið Gunnars Friðrikssonar fer tafarlaust á slysstað til björgunar fólks úr sjó - áhöfn stjórnar aðgerðum á slysstað
2. Flytur þolendur til lendingarstaðar björgunarbáta, sem ákveðinn er af aðgerðastjórn miðað við staðsetningu slysstaðar

8.1.21 Björgunarskipið Vörður (Patreksfirði)

HÆTTUSTIG

1. Björgunarskipið Vörður í viðbragðsstöðu
2. Björgunarbúnaður, lýsingarbúnaður og sjúkrabúnaður tekinn til
3. Allur fjarskiptabúnaður tekinn til notkunar og stöðvar stilltar á sameiginlega tíðni björgunarsveita

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Björgunarskipið Vörður fer á slysstað til björgunar fólks úr sjó samkvæmt fyrirmælum.
2. Flytur þolendur til lendingarstaðar björgunarbáta, sem ákveðinn er af aðgerðastjórn miðað við staðsetningu slysstaðar

8.1.22 Aðgerðastjórn almannavarna Ísafjarðar

HÆTTUSTIG

Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um HÆTTUSTIG

1. Aðgerðastjórnstöð virkjuð.
2. VST send út á flugvöll
3. Opna fjarskiptasamband við Vettvangsstjórn á TETRA **Blár 4 - 0**
4. Opnar fjarskiptasamband við Samhæfingarstöðina á TETRA **SST - Blár**
5. AST fer yfir hlutverk sitt á neyðarstigi
6. Yfirfarin staða sjúkraflutninga
7. Viðbúnaður sjúkrahúss kannaður
8. Fela Samhæfingarstöðinni að gefa út fyrstu fréttatilkynningu og sjá um fyrstu samskipti við fjölmiðla

NEYÐARSTIG

1. Aðgerðastjórnstöð virkjuð, og starfar samkvæmt 5.2 og 5.3
2. VST send út á flugvöll
3. Opna fjarskiptasamband við Vettvangsstjórn á TETRA **Blár 4 - 0**
4. Opnar fjarskiptasamband við Samhæfingarstöðina á TETRA **SST - Blár**
5. Yfirfarin staða sjúkraflutninga
6. Viðbúnaður sjúkrahúss kannaður
7. Fela Samhæfingarstöðinni að gefa út fyrstu fréttatilkynningu og sjá um fyrstu samskipti við fjölmiðla

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Aðgerðastjórnstöð virkjuð, og starfar samkvæmt 5.2 og 5.3
2. VST send á staðinn til að setja upp starfssvæði og samhæfa aðgerðir
3. Opna fjarskiptasamband við Vettvangsstjórn á TETRA **Blár 4 - 0**
4. Opnar fjarskiptasamband við Samhæfingarstöðina á TETRA **SST - Blár**
5. Yfirfarin staða sjúkraflutninga
6. Viðbúnaður sjúkrahúss kannaður
7. Fela Samhæfingarstöðinni að gefa út fyrstu fréttatilkynningu og sjá um fyrstu samskipti við fjölmiðla
8. Þyrlulendingarsvæði ákveðin í samráði við vettvangsstjóra
9. Flutningur slasaðra loftleiðis um lengri veg skipulagður í samvinnu við Samhæfingarstöðina
10. Virkni sjúkrahúss könnuð og milliganga höfð um útvegun birgða, blóðs, lækna og hjúkrunarfólks frá öðrum umdæmum í samvinnu við Samhæfingarstöðina
11. Sett upp flutningakerfi fyrir þá inniliggjandi sjúklinga sem þarf að útskrifa vegna móttöku þolenda í hópslysi

8.1.23 Rauði krossinn á Ísafirði

HÆTTUSTIG

1. Neyðarnefnd mætir í stjórnstöð Rauða krossins á Ísafirði.
2. Sambandi komið á við fulltrúa í aðgerðastjórn og landsskrifstofu Rauða krossins.
3. Fjöldahjálparstjórar kallaðir í stjórnstöð .
4. Neyðarskipulag yfirfarið.
5. Undirnefndir og samstarfsaðilar aðvaraðir um hættustig.

NEYÐARSTIG

1. Neyðarnefnd mætir í stjórnstöð Rauða krossins á Ísafirði.
2. Fjöldahjálparstjórar mæta í söfnunarsvæði aðstandenda í Grunnskóla Ísafjarðar
3. Rauða kross fólk sent í flugstöð Ísafjarðarflugvallar til að aðstoða aðstandendur ef þörf er á.
4. Rauða kross fólk sent til Þingeyrar til að aðstoða Dýrafjarðardeild Rauða krossins ef þörf er á.
5. Sambandi komið á við fulltrúa í aðgerðastjórn og landsskrifstofu Rauða krossins.
6. Stuðningsaðilar kallaðir út.
7. Söfnunarsvæði aðstandenda starfrækt.

NEYÐARSTIG – SJÓR

1. Neyðarnefnd mætir í stjórnstöð Rauða krossins á Ísafirði.
2. Fjöldahjálparstjórar mæta í söfnunarsvæði aðstandenda í Grunnskóla Ísafjarðar
3. Rauða kross fólk sent í flugstöð Ísafjarðarflugvallar til að aðstoða aðstandendur ef þörf er á.
4. Rauða kross fólk sent til Þingeyrar til að aðstoða Rauða krossinn í Dýrafirði ef þörf er á.
5. Sambandi komið á við fulltrúa í aðgerðastjórn og landsskrifstofu Rauða krossins.
6. Stuðningsaðilar kallaðir út.
7. Söfnunarsvæði aðstandenda starfrækt.

8.1.24 Rauði krossinn í Dýrafirði

HÆTTUSTIG

1. Neyðarnefnd mætir í stjórnstöð Rauða krossins á Þingeyri.
2. Sambandi komið á við fulltrúa í aðgerðastjórn og landsskrifstofu Rauða krossins.
3. Fjöldahjálparstjórar kallaðir í stjórnstöð .
4. Neyðarskipulag yfirfarið.
5. Samstarfsaðilar aðvaraðir um hættustig.

NEYÐARSTIG

1. Neyðarnefnd mætir í stjórnstöð Rauða krossins í Dýrafirði.
2. Undirbúa söfnunarsvæði aðstandenda í Grunnskóla Þingeyrar
3. Fjöldahjálparstjórar sendir á SSS í flugstöð Þingeyrarflugvallar til aðhlynningar þolenda.
4. Vísa aðstandendum á SSA í Grunnskóla Þingeyrar eða Ísafjarðar eftir atvikum.
5. Sambandi komið á við neyðarnefnd Ísafjarðardeildar.

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Neyðarnefnd mætir í stjórnstöð Rauða krossins í Dýrafirði.
2. Undirbúa söfnunarsvæði aðstandenda í Grunnskóla Þingeyrar
3. Fjöldahjálparstjórar sendir á SSS í flugstöð Þingeyrarflugvallar til aðhlynningar þolenda.
4. Vísa aðstandendum á SSA í Grunnskóla Þingeyrar eða Ísafjarðar eftir atvikum.
5. Sambandi komið á við neyðarnefnd Ísafjarðardeildar.

8.1.25 Rauði krossinn Bolungarvík, Súðavík, Súgandafirði og Önundarfirði

HÆTTUSTIG

1. Sambandi komið á við neyðarnefnd Rauða krossinn á Ísafirði.
2. Neyðarskipulag yfirfarið.
3. Samstarfsaðilar aðvaraðir um hættustig.

NEYÐARSTIG

1. Fjöldahjálparstjórar mæta í söfnunarsvæði aðstandenda í Grunnskóla Ísafjarðar
2. Rauða kross fólk sent í flugstöð Ísafjarðarflugvallar til að aðstoða aðstandendur ef þörf er á.
3. Rauða kross fólk sent til Þingeyrar til að aðstoða Rauða krossinn í Dýrafirði ef þörf er á..
4. Sambandi komið á við fulltrúa í aðgerðastjórn og landsskrifstofu Rauða krossins.
5. Stuðningsaðilar kallaðir út.
6. Söfnunarsvæði aðstandenda starfrækt.

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Fjöldahjálparstjórar mæta í söfnunarsvæði aðstandenda í Grunnskóla Ísafjarðar
2. Rauða kross fólk sent í flugstöð Ísafjarðarflugvallar til að aðstoða aðstandendur ef þörf er á.
3. Rauða kross fólk sent til Þingeyrar til að aðstoða Rauða krossinn í Dýrafirði ef þörf er á.
4. Sambandi komið á við fulltrúa í aðgerðastjórn og landsskrifstofu Rauða krossins.
5. Stuðningsaðilar kallaðir út.
6. Söfnunarsvæði aðstandenda starfrækt.

8.1.26 Lóðsinn

HÆTTUSTIG

1. Lóðsinn er mannaður og tilbúin að sigla á slysstað ef flugvél fer í sjó

NEYÐARSTIG

1. Lóðsinn hefur ekki verkefni á NEYÐARSTIG

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Siglir á slysstað og gefur sig fram við vettvangsstjóra
   - Ef lóðsinn er fyrsti bátur á staðinn er vettvangsstjórn þar nema annað sé ákveðið
   - Fjarskipti við loftför á tíðni 118.8 Mhz og flugturn á rás 16 (neyðarrás skipa)
   - Fjarskipti við vettvangsstjórn á rás 16

8.1.27 Landspítali Fossvogi slysa- og bráðamóttaka

HÆTTUSTIG

1. LSH hefur ekki hlutverk á hættustigi

NEYÐARSTIG

1. LSH móttekur boð um neyðarstig á Þingeyrarflugvelli frá Neyðarlínu
2. LSH fer á viðbragðsstig samkvæmt hópslysaáætlun LSH
3. Greinigarsveit undirbýr brottför til Ísafjarðar

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. LSH móttekur boð um neyðarstig á Þingeyrarflugvelli frá Neyðarlínu
2. LSH fer á viðbragðsstig samkvæmt hópslysaáætlun LSH
3. Greinigarsveit undirbýr brottför til Ísafjarðar

8.1.28 Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra

HÆTTUSTIG

1. FMR hefur ekki hlutverk á hættustigi

NEYÐARSTIG

1. Hjálpar til við að koma greiningarsveit LSH á flugvöll eða annað eftir atvikum
2. Sér um kennslanefnd ríkislögreglustjóra

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Hjálpar til við að koma greiningarsveit LSH á flugvöll eða annað eftir atvikum
2. Sér um kennslanefnd ríkislögreglustjóra

8.1.29 Landhelgisgæslan

HÆTTUSTIG

1. Kannar stöðu þyrlum og flugvél LHG
2. Kannar stöðu varðskipa
3. Er í viðbragðsstöðu

NEYÐARSTIG

1. Sendir þyrlur á slysstað í samráði við Samhæfingarstöðina / SST
2. Sendir flugvél á slysstað í samráði við SST
3. Beinir nálægum varðskipum að slysstað/annað, ef við á, í samráði við SST

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Sendir þyrlur á slysstað í samráði við SST
2. Sendir flugvél á slysstað í samráði við SST
3. Beinir nálægum varðskipum að slysstað/annað, ef við á, í samráði við SST

8.1.30 Samhæfingarstöðin

HÆTTUSTIG

1. Mótteknar upplýsingar um hættustig vegna Þingeyrarflugvallar
   - ☐ Fulltrúi Fjarskiptamiðstöðvar lögreglu mannar borð FMR í SST
   - ☐ Fulltrúi Neyðarlínu mannar borð NL í SST
2. Fulltrúi FMR hefur samband við bakvakt almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og saman meta þeir hvort ástæða sé til frekari aðgerða

NEYÐARSTIG

1. Á neyðarstigi er Samhæfingarstöðin virkjuð með tilliti til fjölda þeirra sem verða fyrir slysinu samkvæmt verklagsreglum SST
2. Verkefni eru samkvæmt gátlistum-hópslys
3. Heldur uppi virku sambandi við aðgerðastjórn
4. Skipuleggur stuðning við aðgerðastjórn og útvegar bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni
5. Skipuleggur og stjórnar flutningi slasaðra milli umdæma
6. Sér um heildarsamræmingu aðgerða á milli umdæma sem m.a. felst í því að halda uppi virku sambandi við:
   - höfuðstöðvar þeirra viðbragðsaðila sem eru við störf
   - þær fjöldahjálparstöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis
   - þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum
   - þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Á neyðarstigi-sjór er Samhæfingarstöðin virkjuð með tilliti til fjölda þeirra sem verða fyrir slysinu samkvæmt verklagsreglum sem gilda fyrir SST
2. Verkefni eru samkvæmt gátlistum fyrir hópslys
3. Hefur milligöngu um að senda kafara frá sérsveit Ríkislögreglustjóra, Landhelgisgæslu og Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins.
4. Heldur uppi virku sambandi við aðgerðastjórn
5. Skipuleggur stuðning við aðgerðastjórn og útvegar bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni
6. Skipuleggur og stjórnar flutningi slasaðra milli umdæma
7. Sér um heildarsamræmingu aðgerða á milli umdæma sem m.a. felst í því að halda uppi virku sambandi við:
   - höfuðstöðvar þeirra viðbragðsaðila sem eru við störf
   - þær fjöldahjálparstöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis
   - þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum
   - þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð

Við flugslys á sjó þarf Samhæfingarstöðin að útvega flutning fyrir greiningarsveit LSH til Ísafjarðar.

9 SKIPULAG FJARSKIPTA

9.1 Grunnskipulag fjarskipta

Neyðarlínan og FMR tryggja boðun og koma upplýsingum til bjarga á leið á vettvang á **TETRA talhóp BLÁR 4 - 0**

Í upphafi hlusta allir viðbragðsaðilar sem eru á leið á MÓT á BLÁR 4 – 0 og eru á þeim talhóp þar til fyrirmæli eru gefin um annað.


Fjarskipti milli helstu stjórneininga eru sem hér segir (sjá skipurit):

- Samhæfingarstöðin og Aðgerðastjórn eru með sín samskipti á **SST - BLÁR**
- Aðgerðastjórn - Vettvangsstjórn **TETRA AST – 4**
- Vettvangsstjórn og Verkþáttastjórar **TETRA VST - 4**

Verkþáttastjórar og þeirra verkþættir nota talhópa:


- Björgunarstjóri TETRA **BLÁR 4 - 1**
- Aðhlynningarstjóri TETRA **BLÁR 4 - 2**
- Gæslustjóri TETRA **BLÁR 4 - 3**
- Flutningastjóri TETRA **BLÁR 4 – 4**


- Innbyrðis fjarskipti innan einstakra verkþátta ákvarðast eftir aðstæðum (TETRA og VHF)
- Aðhlynningarstjóri er í sambandi við AST og SST varðandi sjúkraflutninga á **BLÁR 4 – 5** eftir því sem við á (SST getur fært verkefnið á annan talhóp ef álag gefur tilefni til ásamt HSS.
- Rauði kross Íslands (fjöldahjálparstöð / SSA) er í sambandi við AST / SST á TETRA BLÁR 4 – 6





Við **flugslys á sjó** færist meginþungi fjarskipta yfir á **Rás 16,** neyðarrás skipa. Frekari skipting fjarskipta er svo ákveðin af vettvangsstjóra. Sjá grunnskipulag fjarkskipta sjó í kafla 9.3.


9.2 Fjarskipti sundurliðuð







Aðhlynningarstjóri
VST - 4
Blár 4 - 5
HSV
SST
AST
VST
Björgunarstjóri
Aðhlynningarstjóri
Gæslustjóri
Flutningastjóri
Vinnurásir
Blár 4 - 2


Gæslustjóri
VST - 4
VST
Björgunarstjóri
Aðhlynningarstjóri
Gæslustjóri
Flutningastjóri
Vinnurásir
Blár 4 - 3



Fluttningastjóri
VST - 4
VST
Björgunarstjóri
Aðhlynningarstjóri
Gæslustjóri
Flutningastjóri
Vinnurásir
Blár 4 - 3

9.3 Grunnskipulag fjarskipta sjó



9.4 Fjarskipti Sammvinnutalhópar

Blár 1	Blár 2	Blár 3	Blár 4	Blár 5	Blár 6	Blár 7	Blár 8	Blár 9
Höfuðborgar-svæðið	Suðurnes	Vesturland	Vestfirðir	Norðurland vestra	Norðurland eystra	Austurland	Suðurland	Vestmanna-eyjar



Blár 4
Vestfirðir

- Blár 4-0
- Blár 4-1
- Blár 4-2
- Blár 4-3
- Blár 4-4
- Blár 4-5
- Blár 4-6
- Blár 4-7
- Rauður 4-1
- Rauður 4-2
- Rauður 4-3
- Gulur 4-1
- Gulur 4-2
- Gulur 4-3
- SST - Blár
- SST - Rauður
- SST - Gulur
- AST-4
- VST-4

RAUÐUR


Heilbrigðisstofnanir
Landhelgisgæslan
Lögregla
Neyðarlínan varðstofa
Sjúkraflutningar
Slökkvilið

BLÁR


Aðgerðastjórnir
Björgunarsveitir
Isavia
Rauði krossinn á Íslandi
- Allir sem hafa aðgang að rauðum hópum


GULUR

Fjarskiptafyrirtæki
Hafnir
Jarðvísindastofnun
Spölur
Strætó
Sveitarfélög
Veðurstofan
Vegagerðin
Veitustofnanir
Þjóðgarðar
- Allir sem hafa aðgang að rauðum og bláum hópum


Blár 4
Vestfirðir
Blár 4-0
Blár 4-1
Blár 4-2
Blár 4-3
Blár 4-4
Blár 4-5
Blár 4-6
Blár 4-7
Rauður 4-1
Rauður 4-2
Rauður 4-3
Gulur 4-1
Gulur 4-2
Gulur 4-3
SST - Blár
SST - Rauður
SST - Gulur
AST-4
VST-4
Blár 4-0. Upphafstalhópur hverrar möppu (nema annað sé tekið fram við boðun eða í fjarskiptum). Á þessum talhóp er gert ráð fyrir að fyrstu upplýsingar berist til þeirra sem eru á leið á vettvang.
Blár 4-1 til Blár 4-7. Vinnutalhópar ætlaðir til notkunar eftir þörfum hverju sinni. Það getur átt við talhópa fyrir einstaka verkþætti eða til að skipta landfræðilega milli verkefna í viðkomandi umdæmi.
Rauður 4-1 til 4-3. Vinnutalhópar fyrir samvinnu milli lögreglu, LHG, slökkviliðs eða sjúkraflutninga. Á við þegar ekki er búist við aðkomu annarra viðbragðsaðila.
Gulur 4-1 til 4-3. Samvinna við stofnanir, sveitarfélög og fyrirtæki sem ekki teljast til hefðbundinna viðbragðsaðila en geta haft aðkomu að málum þar sem viðtækrar samhæfingar er þörf.
SST talhópar. Samskipti við SST fara fram á þessum talhópum. Þessir talhópar eru þrír talsins og eru þeir sameiginlegir með öllum skipulögunum níu. Litirnir segja til um aðgengi að talhópunum.
AST og VST talhópar. AST er ætlaður til samskipta innan embætta á milli aðgerðastjórnar og vettvangsstjórna, sem geta verið ein eða fleiri eftir umfangi hverju sinni. VST er ætlaður til samskipta milli VST og verkþáttastjóra.

10 KORT


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A B C D E F G H I J K L M N O P Q
N
33
14


H
I
J
K
L
12
13
14
15
16
17
18
32
14
N
250 Metrar
250 Metrar

11 DREIFINGARLISTI

Allir þeir sem hafa hlutverk samkvæmt áætluninni eiga að eiga eintak af henni. Hægt er að nálgast áætlunina á vef almannavarna www.almannavarnir.is

Eftirtaldir aðilar eiga eintök af skipulagi þessu:


Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra
Almannavarnanefnd Ísafjarðarbæjar
Áhaldahús Ísafjarðarbæjar
Björgunarfélag Ísafjarðar
Björgunarsveitin Dýri
Björgunarsveitin Ernir
Björgunarsveitin Kofri
Björgunarsveitin Sæbjörg
Björgunarsveitin Tindar
Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra
Flugfélag Íslands Ísafirði
Flugfélagið Ernir
Isavia
Isavia Þingeyrarflugvelli
Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar
Landhelgisgæsla (stjórnstöð)
Landhelgisgæslan (flugdeild)
Landlæknir
Landspítali Háskólasjúkrahús Fossvogi
Lóðsinn
Lögreglan á Vestfjörðum
Neyðarlínan
Rannsóknarnefnd flugslysa
Rauða kross deild Bolungarvíkur
Rauða kross deild Dýrafjarðar
Rauða kross deild Ísafjarðar
Rauða kross deild Súðavíkur
Rauða kross deild Súgandafjarðar
Rauða kross deild Önundarfjarðar
Rauði kross Íslands
Slysavarnafélagið Landsbjörg
Slökkvilið Bolungarvíkur
Slökkvilið Ísafjarðar
Slökkvilið Súðavíkur

12 BREYTINGA SAGA

Útgáfa	Dagsetning	Skýringar / breytingar	Fært inn
2.0	08.02.2013	Uppfærð áætlun	
2.1	09.01.2017	Uppfærður 9 kaflinn.	

13 VIÐAUKAR

13.1 Skipulag SSS



13.2 Talningablað

Talningastaður

☐ **SLY** ☐ **SSS** ☐ **SSL** ☐ **LÞ** ☐ **HLIÐ** ☐ _____

Númer greiningarspjalds sett í viðeigandi reit fyrir þann sem talin er eftir lit á greiningarspjaldi.

GRÆNN		GULUR		RAUÐUR		SVARTUR	
5	Kl. ___:___	5	Kl. ___:___	5	Kl. ___:___	5	Kl. ___:___
10	Kl. ___:___	10	Kl. ___:___	10	Kl. ___:___	10	Kl. ___:___
15	Kl. ___:___	15	Kl. ___:___	15	Kl. ___:___	15	Kl. ___:___
20	Kl. ___:___	20	Kl. ___:___	20	Kl. ___:___	20	Kl. ___:___

Nafn talningamanns:_____

Blað nr._____ **Af** _____